

ROVER HD TAB 7 STC



ATTENZIONE: Istruzioni per il corretto aggancio dei MOSCHETTONI della TRACOLLA alla borsa dello STRUMENTO



Per prevenire sganci accidentali dei moschettoni, si raccomanda di seguire le istruzioni allegate e maneggiare con cura lo strumento tramite la maniglia e la cinghia. Tuttavia con una rotazione continuata della cinghia e dei moschettoni, *in casi eccezionali* potrebbe verificarsi la loro apertura accidentale; pertanto si raccomanda di agganciarli nel verso giusto come indicato nelle figure.

