

# AGGIORNAMENTO SOFTWARE

## AGGIORNAMENTO del SW:

Una volta identificato e scaricato il corretto programma **S.M.A.R.T. ROVER** sul tuo **PC** ( per maggiori informazioni leggi la pagina relativa allo **S.M.A.R.T.** di questo manuale ) è necessario installarlo sul proprio PC per poter aggiornare il **Software ( SW )** del tuo Strumento. Successivamente, procedi come segue:

- Nell'**Area Aggiornamento SW**, identifica il **Nome/Modello** esatto del modello del tuo Strumento e clicca sull'immagine corrispondente;
- Clicca poi sul rispettivo file di "**Aggiornamento SW**" e scaricalo sul tuo PC;
- Se desideri conoscere le informazioni relative al contenuto dell'aggiornamento SW, clicca sull'icona blu "i".

## AVVERTENZE:

- Prima di effettuare l'aggiornamento SW del tuo Strumento, ti raccomandiamo di **chiudere tutte le applicazioni attive sul PC**: posta elettronica, internet, programmi gestionali, ecc;
- Inoltre, verifica che la batteria dello Strumento sia carica e che lo Strumento sia collegato alla rete elettrica e soprattutto non spegnere o scollegare lo Strumento durante l'aggiornamento. Lo Strumento si spegnerà automaticamente al completamento dell'aggiornamento SW.

**N.B.** Se la grafica di avanzamento dell'aggiornamento del tuo PC dovesse apparentemente bloccarsi, non fermare mai la procedura di aggiornamento SW in quanto, l'aggiornamento SW, sta comunque procedendo regolarmente.

## PROCEDURA:

1. Collega lo Strumento alla rete di alimentazione e accendilo;
2. Attendi che l'operazione di accensione, fase di Start-Up dello Strumento, si concluda correttamente;
3. Collega il cavo **USB**, prima allo Strumento e poi al **PC**;
4. Avvia il programma **S.M.A.R.T. ROVER** sul tuo PC;
5. Clicca su "**Instrument**" seguito da "**Upgrade Firmware**" nella finestra del programma S.M.A.R.T. ROVER;
6. Nella finestra **Apri** seleziona il file di "**Aggiornamento SW ( .rvr )**" già scaricato dall'Area Aggiornamento SW;
7. Clicca su "**Apri**" e conferma la selezione;
8. **La procedura di aggiornamento SW si avvierà automaticamente;**
9. In caso contrario, si aprirà la finestra **Upgrade Firmware**, seleziona all'interno della finestra il modello esatto del tuo Strumento, clicca su "**Upgrade**" per avviare l'aggiornamento manualmente;
10. Dopo alcuni minuti, il programma S.M.A.R.T. ROVER caricherà il nuovo SW nel tuo Strumento di misura;
11. Quando l'aggiornamento sarà completato correttamente, sullo schermo del PC apparirà l'informazione : **Power on the meter to activate FW \*\*PROGRAM SUCCESSFUL\*\***;
12. Nel caso in cui lo Strumento non si sia spento automaticamente, riaccendilo e verifica, nella maschera iniziale ( Start-Up ) o nel Self-Test ( INFO ANALIZZATORE / STRUMENTO ), se il numero della versione del SW è stato aggiornato.

## ATTENZIONE:

Nel caso in cui l'aggiornamento dovesse interrompersi o non dovesse andare a buon fine, ti invitiamo a verificare i collegamenti dei cavi USB e a ripetere nuovamente l'aggiornamento dall'inizio.

Se la procedura sopra descritta continuasse a fallire, contatta il **Servizio di Assistenza Tecnica ROVER** ai seguenti riferimenti:

- **Telefono:** +39.030.9198.299
- **e-mail:** wecare@roverinstruments.com

E' possibile scaricare la **Procedura di Aggiornamento del SW** direttamente dal sito ROVER al seguente indirizzo: **www.roverinstruments.com**

Fai riferimento alla sezione "**Supporto Tecnico**" e poi alla sezione "**Info Aggiornamenti SW Strumenti**".