

Happy 2015



*Season's Greetings • Buone Feste  
Meilleurs Voeux  
God Jul • Felices Fiestas  
Prettige Feestdagen  
Frohe Festtage • Boas Festas*

*Edoardo Romano*

*Edoardo Romano  
President*

**CORRETTO SPEGNIMENTO DEGLI STRUMENTI ROVER PER EVITARE OCCASIONALI CANCELLAZIONI DEI PIANI DI MEMORIA E NAVIGAZIONE.**

Il pulsante rosso  ha 4 Funzioni temporizzate:

- 1°) Un colpo = **accensione**
- 2°) Un colpo (da acceso) = **richiama sempre il MENU HOME**
- 3°) Premuto per 2 secondi = **spegnimento**
- 4°) Premuto per circa 10 secondi = **reset HW**, spegnimento forzato.  
(interrompe il salvataggio in corso dei dati di memoria).

#### **ACCENSIONE:**

Premere un colpo il pulsante rosso  e attendere l'accensione completa, circa 20 secondi (evitare di ripremere più volte durante la fase di accensione).

#### **SPEGNIMENTO:**

Premere e mantenere premuto il pulsante rosso . lo strumento emette subito il primo beep e al secondo BEEP (dopo circa 2 secondi) rilasciare subito il pulsante rosso  (anche se il display è ancora attivo e mostra le istruzioni per la carica delle batterie).

#### **ATTENZIONE IMPORTANTE:**

Non tenere premuto il pulsante rosso  dopo il secondo BEEP, per evitare di far partire la **4a** funzione Reset HW (spegnimento forzato). Praticamente, ogni volta che spegnete, lo strumento ha bisogno di una decina di secondi per salvare i dati in memoria prima dello spegnimento, e se, ad ogni spegnimento attivate casualmente la funzione Reset si rischia di rovinare i dati in memoria. In ogni caso, potete ricaricare Voi stessi i piani di memoria con il Vostro PC seguendo le istruzioni riportate nelle "F.A.Q." sotto la voce "Semplici riparazioni SW".

Visitate le FAQ e il SUPPORTO TECNICO nel nostro WEB: [www.roverinstruments.com](http://www.roverinstruments.com)