





CONOSCI IL TUO TAB 5 ULTRA

PANNELLO FRONTALE —

ENTER
PLAN MODULAT BW DCGRF FREQ CHAN
EUROPE DVD12 8 OFF 810.00 63
MER : 35.2 dB SNR : 35dB
ber LBER ENGRATE: 2560AM Graw
Professional SAT, TV & CATV Analyzer 45-2600 MHz
DV3102(4592 (6 North Street North

NB: I MENU (scritte e grafica) possono variare senza preavviso da modello a modello e in base alla versione SW.

• POWER



• ROTELLA Gira la rotella per navigare fra le schermate e variare i valori



Gira per selezionare una voce di menu o per variare un valore Premi per selezionare una voce di menu o un campo numerico



Seleziona una voce di menu. Tieni premuto 2"per visualizzare il menu a tendina

• RESET HARDWARE



A strumento acceso tieni premuto il tasto "HOME" per 10" e poi riaccendi

• RESET SOFTWARE



Da strumento spento accendi lo strumento, subito dopo premere e tieni premuto il tasto "VOLUME", fino a sentire il Beep.

PANNELLI LATERALI



VISTA SUPERIORE



- 1. = USB B per aggiorn. SW
- 2. = Connettore ingresso alimentazione (12 VDC)
- 3. = Ventola
- 4. = Ingresso Video analogico (CVBS)
- 5. = Interruttore di Telealimentazione DC at RF IN ON/OFF
- 6. = Ingresso IF/RF tipo "F" 75 Ω
- 7. = Ingresso OTTICO: connett. SC (potenza massima 5 dBm)

HOME E NAVIGAZIONE

SCHERMATA 'HOME'

Premi il tasto `HOME' per andare alla schermata principale, gira la rotella per navigare sull'icona `SAT', `TV' o `CATV' e premi la rotella per selezionare la modalità di misura desiderata:

 \mathbf{r}

HOME MENU





NAVIGAZIONE

usa la rotella per navigare fra le schermate e variare i valori

• ZONE DEL DISPLAY



- immagine in tempo reale
- 🛐 misure
- 🏹 info del canale
- 🛐 info transport stream
- 👩 menu contestuale



NAVIGAZIONE CON COMANDI MECCANICI

Selezionare una voce di menu e variare il valore:

- gira la rotella e seleziona la voce di menu desiderata (fig. 1)
- premi la rotella (fig. 2)
- gira la rotella per variare il valore (fig. 3)
- premi la rotella e conferma la selezione (fig. 4)

Esempio selezione canale TV-CATV:



Selezionare una voce di menu e variare il valore tramite il menu a tendina:

- gira la rotella e seleziona la voce di menu desiderata (fig. 1)
- tieni premuto per 2" la rotella per visualizzare il menu a tendina (fig. 2)
- gira la rotella per variare il valore (fig. 3)
- premi la rotella e conferma la selezione (fig. 4)

Esempio selezione canale TV/CATV:



Esempio selezione transponder SATELLITARE (TP/TS) :



Selezionare la frequenza e impostare il valore tramite la tastiera numerica:

- gira la rotella e seleziona la voce frequenza (FREQ) (fig. 1)
- tieni premuto per 2" la rotella per visualizzare la tastiera (fig. 2)
- premi i tasti con il numero corrispondente per comporre il valore di frequenza desiderato, ruota la rotella per spostarti all'interno della finestra (fig. 3)
- al termine ruota la rotella e seleziona enter (fig. 4)
- premi la rotella e conferma la selezione (fig. 5)







NAVIGAZIONE CON COMANDI MISTI: MECCANICI E TOUCH

- Tocca una voce di menu (fig. 1)
- Gira la rotella e seleziona il valore desiderato (fig. 2) oppure tocca il valore desiderato (fig.2)
- premi la rotella e conferma la selezione (fig.3) oppure tocca il monitor al di fuori del menu a tendina (fig.3)

Selezionare una voce di menu e variare il valore tramite il menu a tendina:

- tocca una voce di menu per visualizzare il menu a tendina (fig. 1)
- gira la rotella per variare il valore (fig. 2) oppure tocca il valore desiderato (fig. 2)
- premi la rotella e conferma la selezione (fig. 3) oppure tocca il monitor al di fuori del menu a tendina (fig. 3)



47	679.25	MASTER		47	679.25	MASTER
48	687.25	MASTER		48	687.25	MASTER
- 49	695.25	MASTER		49	695.25	MASTER
50	703.25	MASTER	0	50	703.25	MASTER
51	711.25	MASTER	Р	51	711.25	MASTER
52	719.25	MASTER	Р	52	719.25	MASTER
53	727.25	MASTER	U	53	727.25	MASTER
54	735.25	MASTER	R	54	735.25	MASTER
55	743.25	MASTER	E	55	743.25	MASTER
56	751.25	MASTER		56	751.25	MASTER
57	759 25	MASTER		57	759.25	MASTER
58	767.25	MASTER		58	767.25	MASTER
	101120				1. TV.	A REPORT OF



Esempio selezione transponder SATELLITARE (TP/TS):







Selezionare la frequenza e impostare il valore tramite la tastiera numerica:

- Tocca la voce frequenza (FREQ) per visualizzare il menu "INSERT FREQ" (fig. 1)
- tocca i numeri corrispondenti per comporre il valore di frequenza desiderato (fig. 2)
- al termine tocca enter e conferma la selezione (fig. 3)

Esempio selezione frequenza (FREQ) manuale:





CONFIGURAZIONE



WI-FI	VOLUME: BRIGHTNESS: O VIDEO IN: INT RF IN: BATTERY SAVING: CONFIGURATION MENU EXIT
	HOME MENU

La selezione del Volume è subito attiva, premi "ENTER" per le configurazioni del Display e altre importanti impostazioni.

VIDEO IN

• "VIDEO IN" (connettore 4): Seleziona "EXT" per visualizzare una sorgente video analogica esterna sul display dello strumento.

BATTERY SAVING E TIMER OFF

Impostazioni della modalità di risparmio batterie.



Tocca "BATTERY SAVING" dalla schermata volume. In modalità "ON", se non viene premuto alcun tasto, dopo 30 secondi si riduce la luminosità del display e dopo 5 minuti si attiva l'auto spegnimento. Premere qualsiasi tasto per resettare temporaneamente la modalità risparmio batterie.



Tocca "CONFIGURATION MENU" e poi "METER" dalla schermata volume e imposta il valore di "TIMER OFF" desiderato. Lo strumento si spegnerà dopo 5, 10, 15 o 30 minuti di inattività. Premere qualsiasi tasto per interrompere lo spegnimento automatico.

CALIBRAZIONE TOUCHSCREEN -

Se il touchscreen non risponde bene ai comandi, potrebbe essere necessario calibrarlo:



Tocca "CONFIGURATION MENU" dalla schermata volume;

CONFIGURATION MENU	TIMER OFF	5 min
METER	UNIT:	dBuV
TV	LANGUAGE	ENGLISH
SAT	KEYS BEEP.	LOW
ONTI/	DISP LIGHT:	FULL ON
CATV	BATTERY TEST	290BILY
METER INFO	CALIBRATE TOUCH	
DIAGNOSTIC		
WIFI SCAN		
HEVC MENU		
EXIT	BACK	

Tocca "METER" quindi "CALIBRATE TOUCHSCREEN";



tocca al centro del quadrato che appare in un angolo dello schermo, ripeti l'operazione 4 volte su ogni quadrato.



NOTA: si raccomanda di utilizzare l'apposito pennino e di toccare lo schermo al centro esatto del cerchio. Non eseguendo correttamente questa procedura i comandi touch risulteranno imprecisi.

DISCOVERY

Identifica la modulazione di un canale TV sintonizzato nel TV master PLAN (Piano TV MAster)





Tocca "CONFIGURATION MENU" dalla schermata Volume:

MODALITÀ TV (ANTENNA) -

CONFIGURATION MENU							
METER		LNB L.O.:	0.0 MHz				
TV	\rightarrow	C/N TYPE:	AUTO				
SAT		DISCOVERY:	Only DVBT				
CATV							
METER INFO							
DIAGNOSTIC							
WIFI SCAN							
HEVC MENU		BACK					
EXIT							
SETTINGS A	SETTINGS AND CONFIGURATION MENU						

Tocca "TV" e poi "DISCOVERY" e seleziona la modalità di identificazione desiderata:

- ONLY DVBT (solo segnali digitali DVB-T/T2);
- DVBT&C +AnTV (segnali digitali DVB-T/ T2/C e segnali TV Analogici);
- DVBT + AnTV (Segnali digitali DVB-T/T2 e segnali TV analogici).

MODALITÀ CATV (CAVO)-



Tocca "CATV" e poi "DISCOVERY" e seleziona la modalità di identificazione: - CABLE ONLY (solo cavo);

- TERR & CABLE (terrestre & cavo).

NOTE:

- la modalità DISCOVERY è attiva solo se il cavo antenna è collegato allo strumento;
- la modalità DISCOVERY non è attiva se si utilizza un piano di memoria manuale (ManuMemory Mix) o automatico (Automemory TV).

HEVC MENU _____

Il menu HEVC consente di disattivare/Attivare la scheda HEVC per la sola visualizzazione delle immagini trasmesse in HEVC MAIN 10.



Tocca `configuration menu' dalla schermata volume.



Tocca "HEVC MENU".



Tocca "DISABLE DECODER" per disattivare la scheda HEVC. Tocca "ENABLE DECODER" per abilitare la scheda HEVC.

NOTA: Con la scheda HEVC disattivata l'autonomia dello strumento migliora.

C/N TYPE

impostazione della modalità di misura del C/N (in band-out band).





Tocca `configuration menu' dalla schermata volume.



Tocca "TV" e poi "C/N TYPE".



MODALITA' DI MISURA C/N "IN BANDA" (in band)

Il rapporto segnale/rumore viene misurato fra il livello di segnale della portante video (signal/carrier, marker rosso) e il livello di rumore (noise) stimato nella banda compresa tra la sottoportante colore e la portante audio (marker bianco).



MODALITA' DI MISURA C/N "FUORI BANDA" (out band)

Il rapporto segnale/rumore viene misurato fra il livello di segnale della portante video (signal/carrier, marker rosso) e il livello di rumore (noise) stimato nella banda di guardia (-1.282 MHz dalla portante video, marker bianco).

NOTA: l'impostazione "C/N TYPE" è disponibile in modalità TV e CATV.







PLAN MEAS SPECT CONST SAT RICT SPECT CONST SAT FINDER AZ/EL SCR MPEG

HOME MENU

Tocca "SAT" poi "PLAN" oppure utilizza l'encoder per accedere alla lista dei Satelliti.



Tocca direttamente il Satellite desiderato, oppure utilizza l'encoder. Al termine, tocca "MEAS" per effettuare le misure o "SPECT" per visualizzare lo Spettro.

NOTA:

Il Satellite e il Transponder selezionati rimangono iin memoria anche se si cambia modalità (TV/CATV) o si spegne lo strumento.



MISURE SAT DVB-S, DVB-S2 E S2M-



Premi il tasto "HOME".



Tocca "SAT" poi "MEAS & PICT" oppure utilizza l'encoder.



Misure principali e immagine.

FUNZIONI CORRELATE



Premi ripetutamente per navigare fra le schermate delle misure SAT: Misure, Costellazione.



Premi per accedere allo spettro.

VISUALIZZAZIONE NIT-

PLAN	MODULAT	Dis	POL/BND	FREQ	TRANSP
HBIR13	DVB-S	В	VL/12	11355.0	TP8
POWER: 65	6dBuV			0	Contraction Sec
30 45	60 75 9	9 105	120		acovery Sci
MER: 13.5dB		EVM:219	6 J. A	1	
4 6 8	10 12 14	16 18	20		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NsMAR 6 0d	B	QLY PAS	s JS	100	M 1
11	1 5 7	9 11	13	r r	1.0
8y10-6	40 U.L. 84	-10-8	1000	100	Sky
hBER		BER	VPD.	160 APID: 40	0 PMT 1001
Berter set		a har har 1	LND CI	ari.	61mA
Err.000			NGRY	2°7	1.4 Mix NDS
A DECK	CARAA I	ALCOTAGE AND			A LATENUE

Tocca "MENU&?" dalla schermata MISURE PRINCIPALI e IMMAGINE.



Tocca "VISUALIZE NIT".

		NIT INFO VISUA	LIZATION			
FREQ	POL	SYM.RATE	MODE	TYPE	FEC	
11842.0	vert	29900.00	DVB-S2	8PSK	3/4	-
12731.0	hor	29900.00	DVB-S	QPSK	5/6	
11976.0	hor	29900.00	DVB-S	QPSK	5/6	
12713.0	vert	29900.00	DVB-S	QPSK	5/6	
12616.0	hor	29900.00	DVB-S	QPSK	5/6	
12635.0	vert	29900.00	DVB-S	QPSK	5/6	
12054.0	hor	29900.00	DVB-S	QPSK	5/6	
12034.0	vert	29900.00	DVB-S	QPSK	5/6	
11958.0	vert	27500.00	DVB-S	QPSK	3/4	
11861.0	hor	29900.00	DVB-S	OPSK	5/6	
12465.9	vert	29900.00	DVB-S	QPSK	5/6	-
					BAC	ж

"NIT Info Visualization" riferiti a un Transponder di HOTBIRD 13° Est.

NOTA:

La funzione "VISUALIZE NIT" è disponibile anche in modalità TV e CATV

ESEMPIO 1:

CHANNEL MONITOR

L'applicazione SETTIMANALE SW CHANNEL MONITOR ti permette di controlare e registrare l'andamento dei principali parametri di un segnale digitale nel tempo (da 30 minuti a una settimana): TV, CATV e SAT. Indicata per i problemi di ricezione che si verificano occasionalmente, l'applicazione ti consente di misurare, memorizzare e visualizzare (in locale o in remoto) i parametri dei segnali digitali in prova: DVB-S/T/C = Potenza, MER, ERROR, bBer, aBer; DVB-S2 / T2 / C2 = Potenza, MER, ERROR, aBer, Lber, PER, LDCP. Ogni parametro registrato è rappresentato graficamente sul display utilizzando colori diversi per una facile identificazione.

PLAN	MODULAT	DiS	POL/BND	FREQ	TRANSP
HBIR13	DVB-S2	В	VL/12	10719.0	TP110
POWER: 65	3dBuV			T	PINEO HD
30 45	60 75 90	105	120	N	
MER: 15.4dB		EVM:179	6	24	
1 6 8 1	0 12 14	16 18	20	5	100
NsMAR.6.9d	B	OLY PAS	is D		1
1 1	3 5 7	9 11	13	i the	
3x10-3	3 <1	x10-7			nc+
bBER		PER	VPID:	168 APID: 11	2 PMT: 1009
			1101 Ca		82mA
Err:000	LD	PC 2x10-	ENGEN	P	Seca
ONI	0: 318 V	'ER: 24	E		MENU

Tocca "MENU" dalla schermata MISURE PRINCIPALI e IMMAGINI



Tocca "MENU"



Tocca "CHANNEL LOGGER"



Seleziona l'intervallo di tempo (TIME INTVL).

ESEMPIO 1:



SINGLE CHANNEL MONITORING: 30 minuti

NOTA: la funzione Channel Monitor è disponibile anche in modalità TV e CATV.



ANALIZZATORE DI SPETTRO



Premi il tasto "HOME".



Tocca "SAT", poi "SPECT" oppure utilizza l'encoder.



Spettro SAT SPAN FULL SAT (da 930 a 2250 MHz).



Premi ancora il pulsante Spettro per attivare la funzione "MAX HOLD"

Tocca "SPAN" e ruota l'encoder per selezionare il valore di SPAN desiderato: 10-20-50-100-200-500-FULL SAT-FULL EXT



Spettro "SAT" SPAN FULL EXT (da 700 a 2700 MHz) con LNB universale.

SAT EXPERT_

L'applicazione SW SAT EXPERT (funzione puntamento Satellite Guidata), rappresenta un valido aiuto per il puntamento rapido di un'antenna satellitare sul satellite desiderato.

Attraverso dei messaggi di testo, che compaiono di volta in volta sul monitor, lo strumento ti guida in quale direzione muovere la parabola, verso est oppure verso ovest fino al raggiungimento del satellite desiderato.



Tocca "Configuration Menu" dalla schermata VOLUME



Tocca "SAT", quindi "SAT EXPERT" e seleziona "ON"

In modalità SAT premi il tasto PLAN e seleziona il satellite da puntare, ad esempio HBIR 13. Premi il tasto SPECT, tocca "SPAN" e seleziona "FULL SAT".

Di seguito riportiamo alcuni esempi:



ESEMPIO 1:

Il satellite puntato non è quello corretto. Nella parte bassa del display compare la seguente informazione: EUTE 16 > GO WEST (muovi la parabola verso Ovest).

ESEMPIO 2:



Satellite trovato. Nella parte bassa del display compare la seguente informazione: HBIR13 FOUND ! (il satellite puntato è quello corretto).

ESEMPIO 3:



Il satellite puntato non è quello corretto. Nella parte bassa del display compare la seguente informazione:

EUTE7 < GO EAST (muovi la parabola verso EST).

IMPORTANTE:

I messaggi di testo che di volta in volta compaiono sul monitor dello strumento muovendo la parabola verso EST o verso OVEST, sono vincolati al diametro dell'antenna utilizzata: 60-80-90 cm ecc.

Pertanto, utilizzando antenne di piccolo diametro, i messagi relativi ad alcuni satelliti potrebbero non venire riportati.



ANALISI COSTELLAZIONE-



Premi il tasto "HOME".



Tocca "SAT", poi "CONST" oppure utilizza l'encoder.

Esempio 2:

DIS POL/BND MODULAT DIS POL/BND MODULAT PLAN FREQ TRANSP PLAN FREQ TRANSP HBIR13 VL/12 10992.0 HBIR13 DVB-S2 HL/18 **TP124** 10727.0 ZOOM: FULL ZOOM: FULL INFO INFO (B) 裔 81m 1.3 Mix INR Cur FRED En .3 💶 NID: 318 NETW RAI A MENU ONID: 318 VER: A MENU Costellazione QPSK. Costellazione 8PSK.

FULI

Tocca "FULL", e seleziona il quadrante della Costellazione da ingrandire.

FUNZIONI CORRELATE



Premi ripetutamente per navigare fra le schermate delle misure SAT: Misure, Costellazione.



Premi per accedere allo spettro.

Esempio 1:



SAT FINDER-

La funzione SAT FINDER ti consente di controlare la qualità di 4 transponder contemporaneamente e di verificare il funzionamento delle 4 polarità del LNB.



Premi il tasto "HOME".

SAT FINDER						
POWER (\$3:38N)	TP124 VL					
POWER 59.0dBw NsMAR.5.0dB	⊤S125 HL					
POWER 54 6dbav	TP100 VH					
POWER 469dBuy NsMAR35dB	⊤S101 HH					
	PARAM					

Satellite agganciato.

		TRANSP S	ELEC	FION			SELEC	TED TR
0 4	TP118	10873.0	VI.	в	NO	Sec.	TI	P124
1.11	TP119	10892.0	HL	в	NO	121		2100
	TS120	10911.0	VL.	в	NO	101201		- 100
20 4	TS121	10930.0	HL	в	NO.	1008	13	5101
11.11	TP122	10949.0	VL.	в	NO			
_	TS123	10971.0	HL	в	NO.	You		
30 4	TP124	10992.0	VI.	в	YES	Contract of	0.431	
111	TS125	11013.0	HL	в	NO		SAVE	A LAU
	TP126	11034.0	VI.	в	NO			
30 4	TP127	11054.0	HL	В	NO		nili -	TS101
1 11	TP128	11075.0	VL.	в	NO		100	1-0-1
	TS129	11096.0	HL	в	NO	1944011		

Tocca il Transponder selezionato, tocca SI/NO per aggiungerlo o toglierlo dall'elenco. Tocca "SAVE & EXIT" per salvare ed uscire.



Tocca "SAT", poi "SAT FINDER" oppure utilizza l'encoder.

		TRANSP S	ELEC	FION			SELEC	TED TR
(A) 4 0	P118	10873.0	VI.	в	NO	1000	TI	P124
1.11.1	P119	10892.0	HL	в	NO	1.000	4	24.00
T	S120	10911.0	VL.	в	NO	0.000	- 25	PTOU
20 - 145 - T	\$121	10930.0	HL	в	NO.	1000	14	5101
	P122	10949.0	VL.	в	NO			
T	\$123	10971.0	HL	в	NO.	100		-
to de T	P124	10992.0	VL.	в	YES	Sec.	CAL	a roor
1 1 1 1	S125	11013.0	HL	в	NÖ	1291	SAVE	A EAH
T	P126	11034.0	VI.	в	NO			
50 de 1	P127	11054.0	HL	B	NO	1000	dia -	TS101
1 T1 I	P128	11075.0	VL.	в	NO		288. 288.	1-10-1
T	S129	11096.0	HL	в	NO	2 Health		

Tocca "PARAM" per modificare l'elenco dei Transponders.

SAT FINDER						
	POWER 632dBox NeMAR 97dB	TP124 VL				
20 40 00 11 00 100 120- 1 1 1 4 4 7 0 11 13	POWER 54.2dBit/ NSMAR 6.3dB	TP100 VH				
	POWER 467dBW NeMAR 3.9dD	⊤S101 HH				
		PARAM				

Satellite agganciato.

Se il satellite selezionato è quello voluto il buzer suona, in caso contrario cercare il satellite giusto. Ottimizzare il puntamento della parabola e lo skew di polarizzazione per ottenere il massimo valore di "NsMAR" (Margine di Rumore).

NOTA: Per un corretto utilizzo della funzione "SAT FINDER" verifica l'impostazione dei parametri di ricezione dei transponders selezionati (frequenza, polarita', banda e tono DiSEqC) e il tipo di LNB/Convertitore utilizzato (universale oppure quatro).

Visita il sito **www.lyngsat.com** per maggiori informazioni.



DATI DI PUNTAMENTO AZ/EL-



Premi il tasto "HOME"



Tocca "SAT" poi "AZ/EL".



Calcolo dei dati di puntamento:

- Tocca "SAT ORBIT" e imposta la posizione orbitale del Satellite che desideri, ad esempio 13,0 EST.

- Tocca "COUNTRY" e seleziona la tua nazione, ad esempio Italy.
- Tocca "CITY" e seleziona la tua città, ad es. Roma.
- Tocca "COMPUTE" per ottenere il calcolo automatica dei parametri di puntamento: Azimuth, Elevazione e Tilt.



MISURE CON LNB/MULTISWITCH SCR -



Premi il tasto "HOME"



Tocca "SAT" poi "SCR dCSS" oppure utilizza l'encoder.



Tocca "LNB TYPE", e seleziona il modello di LNB/multiswitch installato (vedi NOTA).
Tocca "USER", e seleziona il numero di utente da testare (user 1-4).

- Premi "SPECT" per visualizzare lo spettro o "SAT" per effettuare le misure.



Oppure tocca "TEST" per eseguire in modalità spettro una verifica delle 4 frequenze in uscita (user 1-4) dal LNB/multiswitch.

NOTA: Per SKY ITALIA selelziona "INVERTO-SKY".



Misure SCR.



Test SCR.



MISURE CON LNB/MULTISWITCH dCSS



Premi il tasto "HOME"



Tocca "SAT" poi "SCR dCSS" oppure utilizza l'encoder.



Tocca "LNB TYPE", e seleziona il modello di LNB/multiswitch installato (vedi NOTA).
Tocca "USER", e seleziona il numero di utente da testare (user 5-16).

 Premi "SPECT" per visualizzare lo spettro o "SAT" per effettuare le misure.



Oppure tocca "TEST" per eseguire in modalità spettro una verifica delle 12 frequenze in uscita (user 5-16) dal LNB/multiswitch.



Misure dCSS.



Test dCSS.

NOTA: Per SKY ITALIA selelziona "dCSS-SKY FULL".



VISUALIZZAZIONE IMMAGINI E SCELTA DEI SERVIZI –



Premi il tasto "HOME".



Tocca "SAT", poi "MPEG" oppure utilizza l'encoder.



Immagini e Lista dei servizi MPEG.





oppure tocca "Vpid-Apid" nella schermata di misura.



PLAN	MODULAT	DiS	POL/BND	FREQ	TRANSP
HBIR13	DVB-S	В	VL/12	10992.0	TP124
NAME	TYPE	ENC			Rai 1
untitled untitled Rai 3 TGR Rai Movie Rai 1 Rai 2	DATA DATA DATA FV TV TV TV TV		-		RAI
DATE: VIDEO RAT	2 TE: 3	7/07/20 89 Mb/:	17 VPD: SEAV TELET	612 APID: 66 10 10 FEXT 10 FEXT	0 PMT: 1104 8511 YES Cloar
ONIC	1 318 VE	R: 4	10000		MENU

Selezione dei Servizi RADIO e TV.

FUNZIONI CORRELATE



Premi ripetutamente per navigare fra le schermate delle misure SAT: Misure, Costellazione.



Tocca l'immagine per ingrandirla. Tocca ancora per tornare all'elenco dei servizi.



Premi per accedere allo spettro.





Premi il tasto "HOME"



o p u

r

е



Tocca "TV" poi "PLAN" oppure utilizza l'encoder per accedere alla lista delle canalizzazioni TV.



Tocca direttamente la canalizzazione desiderata, oppure utilizza l'encoder. Al termine, tocca "MEAS" per effettuare le misure o "SPECT" per visualizzare lo Spettro.

NOTA:

La canalizzazione e il canale selezionato, rimangono iin memoria anche se si cambia modalità (CATV/SAT) o si spegne lo strumento.



MISURE TV DIGITALE DVB-T E DVB-T2 M-PLP ____







Tocca "TV" poi "MEAS & PICT" oppure utilizza l'encoder.



Misure principali e immagine.

FUNZIONI CORRELATE



Premi ripetutamente per navigare fra le schermate delle misure TV: Misure, Costellazione, Echi e MER per Portanti.



Premi per accedere allo spettro.

SEGNALE DVB-T2: SELEZIONE PLP___



Tocca "MENU" dalla schermata Misure principali e immagine



Tocca "PLP #" e seleziona il PLP (transport Stream) desiderato

SEGNALE DVB-T2: SELEZIONE PROFILO

PLAN	MODULAT	BW	DCORF	FREQ	CHAN
EUROPE	DVBT2	8	OFF	810.00	63
POWER: 69	1dBuV				TS CORT
30 45	0 75 90	105 12	20		TO COMIN
MER: 31.6dB		SNR:33dB		100	100
8 12 16	20 24 28	32 36 4	10	Ster Carl	S and the
NSMAR 13 16	1 B	QLY PASS		1 77-1	100 C
1 3	7 11 15	19	31	-	1
1x10-3	1 2	0-8		R8	S Network
bBER	LE	BER	VPID: 1	00 APID: 101	I PMT: 128
E 000			CARE CONTRACT	ĸ	32K DVBT2 2560AM
En 000			ENGERY	eac:	Clear
NID:	2000 N	ETW: R&	S Network		MENU

Tocca "MENU" dalla schermata Misure principali e immagine



Tocca "PROFILE" e seleziona il PROFILO desiderato: "Base" o "Lite"



ANALIZZATORE DI SPETTRO



Premi il tasto "HOME".



Tocca "TV", poi "SPECT" oppure utilizza l'encoder.



Spettro TV SPAN 50 MHz



Premi ancora il pulsante Spettro per attivare la funzione "MAX HOLD"

Tocca "SPAN" e ruota l'encoder per selezionare il valore di SPAN desiderato: 1-2-5-7-10-20-50-100-200-500-FULL-UHF VHF



Spettro "TV" SPAN FULL (da 30 a 1.000 MHz).



PLAN

EUROPE

MODULAT

DVBT&H

ANALISI COSTELLAZIONE



Premi il tasto "HOME".



Tocca "TV", poi "CONST" oppure utilizza l'encoder.

Esempio 2:



Costellazione DVB-T2



Tocca "FULL", e seleziona il quadrante della Costellazione da ingrandire.

FUNZIONI CORRELATE



Premi ripetutamente per navigare fra le schermate delle misure TV: Misure, Costellazione, Echi e MER per Portanti.



Premi per accedere allo spettro.

Esempio 1:

DCORF

INFO

301 (0x12D)

Costellazione DVB-T

FREQ

698.00

ZOOM: FULL

BW

CHAN

49

8K DVB-T

64QAM

3/4 3/4 NO 0m A

A MENU



MISURA MER VS CARRIER -

La misura di MER per portanti, permette di effettuare l'analisi dell'andamento del MER per singole portanti COFDM che compongono un segnale DVB-T o DVB-T2.



Premi il tasto "HOME".



Tocca "TV", poi "MER vs CARRIER" oppure utilizza l'encoder.



MER vs CARRIER: modalità di visualizzazione "VIS. TYPE: NORMAL" e "PICTURE: FULL"



Tocca "MENU & ?" per ottenere modalità di visualizzazioni differenti

ESEMPIO 1:



MER vs CARRIER : modalità di visualizzazione "VIS. TYPE: REVERSE" e "PICTURE: FULL"

ESEMPIO 2:



MER vs CARRIER : modalità di visualizzazione "VIS. TYPE: NORMAL" e "PICTURE: CONTOURS".



ESEMPIO 3:

MER vs CARRIER: modalità di visualizzazione "VIS. TYPE: NORMAL", "PICTURE: FULL" e "START/STOP CARR da 3000 a 4000".

FUNZIONI CORRELATE



Premi ripetutamente per navigare fra le schermate delle misure TV: Misure, Costellazione, Echi e MER per Portanti.



Premi per accedere allo spettro.





Premi il tasto "HOME".



risposta all'impulso (echo)



Tocca "TV", poi "ECHOES" oppure utilizza l'encoder.



VISUALIZZAZIONE MICROECHI -



Tocca "MENU" poi "TYPE" quindi seleziona "µECHOES"



Visualizzazione MicroEchi, tocca il Marker e ruota l'encoder per selezionare l'ECO.

NOTA: Altre modalità di visualizzazione degli echi sono disponibili nel menu "TYPE"

FUNZIONI CORRELATE



Premi ripetutamente per navigare fra le schermate delle misure TV: Misure, Costellazione, Echi e MER per Portanti.



Premi per accedere allo spettro.

MISURA ECHI e MICROECHI nelle RETI TV "SFN" COME RIDURRE LE INTERFERENZE NELLE RETI "SFN"

E' terminato in tutta Europa lo spegnimento della TV analogica e alcuni Paesi, come ad esempio Spagna e Italia, hanno deciso di realizzare alcune reti digitali TV con struttura "SFN" (Single Frequency Network), cioè un'emittente televisiva nazionale avente la medesima frequenza/canale in tutto il paese. Questa è una opportunità fantastica ma comporta che, nelle aree a cavallo tra due celle, è possibile ricevere il medesimo segnale da più trasmettitori.

Se la rete "SFN" è ben progettata i lievi ritardi di propagazione dei segnali SFN (che chiameremo "echi"), derivanti dalla differente distanza a cui sono collocati i trasmettitori, vengono assorbiti dalla preziosa funzione del GUARD INTERVAL presente nella modulazione DVB-T e T2 (COFDM), e di conseguenza non vi saranno problemi di ricezione. Tuttavia l'esperienza degli ultimi anni ci ha insegnato che la realtà differisce alquanto dalla teoria, specialmente quando sono presenti molte emittenti televisive che potrebbero generare molte interferenze. Potremmo cioè incappare nella spiacevole esperienza di ricevere un segnale di buona potenza ma di non essere in grado di visualizzare nessuna immagine, e per di più senza essere in grado di stabilire la causa di tale malfunzionamento. In questi casi è indispensabile poter misurare in tempo reale l' IMPULSE RESPONSE che misura di quanto l'eco sia in ritardo o anticipo rispetto al segnale principale. Agendo sulla direzionalità e posizione dell'antenna è possibile ottimizzarne la ricezione in modo intuitivo, massimizzando la potenza degli echi interferenti, eventualmente anche a discapito della potenza del canale.

Ancora una volta Rover Instruments è stata la prima, a fornire strumenti per installatori TV che possono misurare fino a 16 ECHI e PREECHI in tempo reale. Gli strumenti ROVER consentono di vedere gli ECHI, misurarne la potenza e il ritardo in µs e la distanza dell'emittente interferente in Km. Attualmente solo pochissimi strumenti consentono di misurare ECHI e PREECHI, in tempo reale e fino a 75 Km di distanza, superiore alla massima ampiezza possibile del GUARD INTERVAL e, soprattutto, di evidenziare con la fascia verde l'area utile di ricezione, cioè all'interno dell'intervallo di guardia.

L'ampiezza del GUARD INTERVAL varia a seconda dei parametri di modulazione: consultate la tabella sottostante per ricavare l'ampiezza del GUARD INTERVAL di tutte le possibili configurazioni DVB-T.



Fig. 1:

OTTIMA RICEZIONE:* nessun ECO presente ne all'interno ne all'esterno della nostra maschera dell'Intervallo di Guardia (area verde).





BUONA RICEZIONE:* 2 ECHI presenti, ma all'interno della maschera nell'Intervallo di Guardia, provenienti da una distanza di: 1º eco: 24,50 Km, pari ad un ritardo di 81,67 µs.



Fig. 3: RICEZIONE MARGINALE (o IMPOSSIBILE):* 2 ECHI presenti all'esterno della maschera dell' Intervallo di Guardia, provenienti da una distanza di: 1° eco: 70,56 Km, pari ad un ritardo di 232,20 µs.

N.B.* Esempi sopra con un segnale DVB-T OFDM 8k con Bandwidth 8 MHz e un Guard Interval di 1/8, questi dati li trovate indicati negli Strumenti ROVER alla destra della Costellazione, vedi sotto Fig. 4.

Distanting and the second s	Call Indication Inte	10100 30
	200M	FULL 6K 048-T 642AM 111 342AM 010 07A

Fig. 4: COSTELLAZIONE DVB-T-64QAM: a destra sono disponibili tutti i parametri di modulazione ricevuti.

AMPIEZZA TEMPORALE INTERVALLO DI GUARDIA

(già automaticamente evidenziato dalla MASCHERA di colore VERDE)

DVB-T	2.000 Porto	anti (2K DVB	i-Т)	
GUARD INTERVAL	1/4	1/8	1/16	1/32
tempo max (microsecondi)	56	28	14	7
distanza max (Km)	16,8	8,4	4,2	2,1

DVB-T	8.000 Porto	anti (8K DVB	i-T)	
GUARD INTERVAL	1/4	1/8	1/16	1/32
tempo max (microsecondi)	224	112	56	28
distanza max (Km)	67,2	33,6	16,8	8,4



VISUALIZZAZIONE IMMAGINI E SCELTA DEI SERVIZI-



Premi il tasto "HOME".



Tocca "TV", poi "MPEG" oppure utilizza l'encoder.

PLAN	MODULAT	BW	DCORF	FREQ	CHAN
EUROPE	DVBT&H	8	OFF	602.00	37
NAME	TYPE	ENC			R101 TV
105 TV	TV	N 18	57 🕋		
R101 TV	TV	N 16	57	Sec. 1	
Radio R10	1 RADI	0 N 7		and the second second	Million and
Canale5 H	D TV-H	D N 50	JS 🛃	1-12-11	1 1 4 2
Italia1 HD	TV-H	D N 50)6 = 😹	111S	1211 8 8 8
Premium (Crim TV-H	D Y 31	13		THE REAL PROPERTY AND
Premium /	Acti TV-H	D Y 3'	1		La3
DATE	2	8/07/201	7 VPE); 610 APID; 6	11 PMT: 201
VIDEO RA	IC 1	50 Mb/s	TEL	ETEXT	YES
NID	12289 N	ETW: La	3		MENU

Immagini e Lista dei servizi MPEG.



oppure tocca "Vpid-Apid" nella schermata di misura.



EUROPE DVBT&H 8 OFF 602.00 37 NAME TYPE ENC Italia1 HD Italia1 HD Italia1 HD 105 TV TV N 157 T Italia1 HD Italia1 HD 105 TV TV N 157 T Italia1 HD Italia1 HD Radio R101 RADIO N 771 T T T Canale5 HD TV-HD N 506 T T T Premium Crim TV-HD Y 313 T T T
NAME TYPE ENC Italia1 HD 105 TV TV N 157 Italia1 HD Radio R101 RADIO N 771 Canale5 HD TV-HD N 505 Italia1 HD TV-HD N 506 Italia1 HD 100 HD 100 HD Premium Crim TV-HD N 506 Italia1 HD 100 HD 100 HD
105 TV TV N 157 R101 TV TV N 167 Radio R101 RADIO N 771 Canale5 HD TV-HD N 506 Italia1 HD TV-HD N 506 Premium Crim TV-HD N 313

Selezione dei Servizi RADIO e TV.

FUNZIONI CORRELATE



Premi ripetutamente per navigare fra le schermate delle misure TV: Misure, Costellazione, Echi e MER per Portanti.



Tocca l'immagine per ingrandirla. Tocca ancora per tornare all'elenco dei servizi.



Premi per accedere allo spettro.


CHANNEL MONITOR

L'applicazione SETTIMANALE SW CHANNEL MONITOR ti permette di controlare e registrare l'andamento dei principali parametri di un segnale digitale nel tempo (da 30 minuti a una settimana): TV, CATV e SAT. Indicata per i problemi di ricezione che si verificano occasionalmente, l'applicazione ti consente di misurare, memorizzare e visualizzare (in locale o in remoto) i parametri dei segnali digitali in prova: DVB-S/T/C = Potenza, MER, ERROR, bBer, aBer; DVB-S2 / T2 / C2 = Potenza, MER, ERROR, aBer, Lber, PER, LDCP. Ogni parametro registrato è rappresentato graficamente sul display utilizzando colori diversi per una facile identificazione.



Premi il tasto "HOME".



Tocca "TV", poi "CH MONITOR" oppure utilizza l'encoder.



Tocca "MENU'



Seleziona l'intervallo di tempo (TIME INTVL).

ESEMPIO:



SINGLE CHANNEL MONITORING: 30 minuti

NOTA: la funzione Channel Monitor è disponibile anche in modalità CATV e SAT.





Premi il tasto "HOME"



o p u

r

е



Tocca "TV" poi "PLAN" oppure utilizza l'encoder per accedere alla lista delle canalizzazioni TV.



Tocca direttamente la canalizzazione desiderata, oppure utilizza l'encoder. Al termine, tocca "MEAS" per effettuare le misure o "SPECT" per visualizzare lo Spettro.

NOTA:

La canalizzazione e il canale selezionato, rimangono iin memoria anche se si cambia modalità (CATV/SAT) o si spegne lo strumento.



MISURE FM -



Premi il tasto "HOME".



Tocca "TV" poi "MEAS & PICT" oppure utilizza l'encoder.



Tocca "CHAN" e seleziona il canale "FML" oppure "FMH".



Tocca "FREQ" e digita il valore della frequenza desiderata. Al termine tocca "ENTER".

FUNZIONI CORRELATE



Premi per accedere allo spettro.



ANALIZZATORE DI SPETTRO



Premi il tasto "HOME".



Tocca "TV", poi "SPECT" oppure utilizza l'encoder.



Spettro FM SPAN 20 MHz

Tocca "SPAN" e ruota l'encoder per selezionare il valore di SPAN desiderato: 1-2-5-7-10-20-50-100-200-500-FULL-UHF VHF





Premi il tasto "HOME"



0 p p

u

r

е



Tocca "CATV" poi "PLAN" oppure utilizza l'encoder per accedere alla lista delle canalizzazioni CATV.



Tocca direttamente la canalizzazione desiderata, oppure utilizza l'encoder. Al termine, tocca "MEAS" per effettuare le misure o "SPECT" per visualizzare lo Spettro.

NOTA:

La canalizzazione e il canale selezionato, rimangono in memoria anche se si cambia modalità (TV/SAT) o si spegne lo strumento.



MISURE DIGITALI DVB-C E DVB-C2 (OPZ.)



Premi il tasto "HOME".



Tocca "CATV" poi "MEAS & PICT" oppure utilizza l'encoder.



Misure principali e immagine.

FUNZIONI CORRELATE



Premi ripetutamente per navigare fra le schermate delle misure CATV: Misure, Costellazione.



Premi per accedere allo spettro.



ANALIZZATORE DI SPETTRO



Premi il tasto "HOME".



Tocca "CATV", poi "SPECT" oppure utilizza l'encoder.



Spettro CATV SPAN 50 MHz.

Esempio 1:



Premi ancora il pulsante Spettro per attivare la funzione "MAX HOLD".

Tocca "SPAN" e ruota l'encoder per selezionare il valore di SPAN desiderato: 1-2-5-7-10-20-50-100-200-500-FULL-UHF VHF



Spettro CATV SPAN "10 MHz".



SPETTRO CATV SPAN VHF.

Esempio 2:



ANALISI COSTELLAZIONE



Premi il tasto "HOME".



Tocca "CATV", poi "CONST" oppure utilizza l'encoder.

Esempio 2:

PLAN	1	NOD	UL	AT	CONS	T	DCORF	FREQ	CHAN	PLAN	MODULAT	CONST	DCORF	FREQ	CHAN
UROPE		DV	B-C	>	QAM	5 4	OFF	306.00	s21	EUROPE	DVB-C	QAM256	OFF	290.00	s19
			•	•			ZOON	FULL					ZOON	A: FULL	
1 .	• •	•	•	•	5		ANNEX	-	DVB-C				ANNEX	14	DVB-0
4 4 5		•	•	•	*.		SYM RA	TE:	6.111				SYMRA	TE	5.156
•••	•		·	-	•		LNB Cur		OmA				LNB Cu	742 7	Qm/
			-	•											

Costellazione 64 QAM.

Costellazione 256 QAM.



Tocca "FULL", e seleziona il quadrante della Costellazione da ingrandire.

FUNZIONI CORRELATE



Premi ripetutamente per navigare fra le schermate delle misure CATV: Misure, Costellazione.



Premi per accedere allo spettro.

Esempio 1:





Premi il tasto "HOME".



Tocca "CATV", poi "LEAKAGE" oppure utilizza l'encoder.



Imposta i parametri desiderati, al termine tocca "START" per avvirare le misure di leakage.



Misure di Leakage.





Premi il tasto "HOME".



Tocca "CATV", poi "LEAKAGE" oppure utilizza l'encoder.

SPECIAL FUNCTIONS			
LEAKAGE		START FR	5.000 MHz
INGRESS	\rightarrow	STOP FR	66.000 MHz
REFLECTOMETER BUZZ&NOIS MARG GR		HOLD	DISABLE
EXIT		START	1
	T.	BACK	

Imposta i parametri desiderati, al termine tocca "START" per avvirare le misure di Ingress.

MODE	HOLD	REF.LEV	MRK.FR	dB/DIV	SWEEP
INGRESS	OFF	60dBuV	35.37	10 dB	0.3s
601B					
501B					
40:1B					
303B					
20:B					
	الأ-امدة عا	a babana da da	dure du	line and all	and here
048			- I I	and the first	
MR	K.L: 3.0dBu	v			MENU

Misure di Ingress.



VISUALIZZ. IMMAGINI E SCELTA DEI SERVIZI -



Premi il tasto "HOME".



Tocca "CATV", poi "MPEG" oppure utilizza l'encoder.



Immagini e Lista servizi MPEG.



oppure tocca "Vpid-Apid" nella schermata di misura.



CHAN	FREQ	DCORF	CONST	ULAT	PLAN MOI
s21	306.00	OFF	QAM64	B-C	EUROPE D
ADCAST -	MEDIA BRO		ENC	TYPE	NAME
			Y	TV	health tv
		-	Y	TV	K-TV
total such	and a state of	- month	Y	TV	Deutsches Mu
Here Here	and a second a second	T and a stre	Y	TV	Lustkanal24
dining dining	Committee of	rife the second second	Y	TV	MEDIA BROADC
deset and the lot of the	THE REAL PROPERTY AND	ALCOUNT OF	Y	TV	GayBoys LIVE
ASTRA 1		-	N	DATA	RAPS
4 PMB 107	113 APD: 111	VPID: 1	/08/2017	02	DATE
12607 VES	No.	SF BV I	2 8 86 /-	0.	
Cicar	PT	ENCEY	1/ IVID/S	2.	VIDEO RALE
MENU		1 49	TW-AST	NE	MID: 1

Selezione dei Servizi RADIO e TV.



Tocca l'immagine per ingrandirla. Tocca ancora per tornare all'elenco dei servizi.





Premi ripetutamente per navigare fra le schermate delle misure CATV: Misure, Costellazione.



Premi per accedere allo spettro.



CHANNEL MONITOR -

L'applicazione SETTIMANALE SW CHANNEL MONITOR ti permette di controlare e registrare l'andamento dei principali parametri di un segnale digitale nel tempo (da 30 minuti a una settimana): TV, CATV e SAT. Indicata per i problemi di ricezione che si verificano occasionalmente, l'applicazione ti consente di misurare, memorizzare e visualizzare (in locale o in remoto) i parametri dei segnali digitali in prova: DVB-S/T/C = Potenza, MER, ERROR, bBer, aBer; DVB-S2 / T2 / C2 = Potenza, MER, ERROR, aBer, Lber, PER, LDCP. Ogni parametro registrato è rappresentato graficamente sul display utilizzando colori diversi per una facile identificazione.



Premi il tasto "HOME".



Tocca "CATV", poi "CH MONITOR" oppure utilizza l'encoder.

			SINC	SLE C	HANN	NEL M	IONITOF	RING	
E-2									1000 Err
E-4							<u>-</u>		100
E-6									10
E-8 L .							Ĺ _		- – ^I o
130dBuV [42dB
96dBuV							¦ _		26dB
63dBuV - ·									14dB
30xdBuv L.			Elap	. Time:	0:00	.03 Tol	L _ t. Time:30		0dB
Ë	UR	OPE	s21	CONS	st:Q/	AM64	FREQ:3	06.00 MHz	MENU

Tocca "MENU"

SINC		
E-2	TIME INTVL: RESET	30 min
E-6		
130dBuV		
9688.0V		
30dBuy	p. Time: 0.00.04 Tot. EXIT	
EUROPE s21	CONST:64QAM FREQ:306.00 MHz	MENU

Seleziona l'intervallo di tempo (TIME INTVL).

ESEMPIO:



SINGLE CHANNEL MONITORING: 30 minuti

NOTA: la funzione Channel Monitor è disponibile anche in modalità TV e SAT.



Dopo aver selezionato la Modalità di funzionamento desiderata, TV, CATV o SAT è possibile accedere direttamente all'Analizzatore di Spettro toccando l'Icona "SPECT" dal Menu "HOME" oppure premendo direttamente il tasto "SPECT".

SPETTRO SAT _____



Premi il tasto "HOME".

Spettro SAT.

SPETTRO TV



Premi il tasto "HOME".

Spettro TV.

CATV_



Premi il tasto "HOME".

Spettro CATV.



Lo Strumento, dotato di un convertitote Ottico interno, permette di eseguire misure di POTENZA e ATTENUAZIONE OTTICA, nonche effettuare misure RF da ingresso ottico, decodificare i servizi e visualizzare lo Spettro.

NOTA: Potenza ingresso ottico massimo 5 dBm

MISURE DI POTENZA E ATTENUAZIONE OTTICA



Premi il tasto "HOME".



Tocca "WAVELENGHT" e seleziona la Lunghezza d'Onda desiderata: ad esempio 1550 nm.



Tocca "STORE" e memorizza il valore della potenza ottica misurata (Optic Ref.): ad esempio 4,51 dBm.



Tocca "OPTIC" poi "PWR METER" oppure utilizza l'encoder.



Tocca "DC@RF" e, nel caso sia richiesta, seleziona la tensione di alimentazione: ad esempio 12V.



Nel campo "OPTIC POWER LOSS" viene indicato il valore di attenuazione ottica rispetto al valore memorizzato (Optic REF): ad esempio - 1.87 dBm.

MISURE RF DA INGRESSO OTTICO



Dopo aver selezionato la modalità di funzionamento desiderata, TV, CATV o SAT, premi il tasto "HOME".

Esempio 1:



Tocca "OPTIC" poi "MEAS & PICT" oppure utilizza l'encoder.

Esempio 2:



Misure principali e Immagini di un segnale SAT:

Misure principali e Immagini di un segnale TV.

NOTE:

- In modalità ottica è possibile analizzare lo spettro e misurare solo transponder Verticali di Banda Bassa (VL).
- E' possibile commutare manualmente l'ingresso del segnale RF IN: F (75 ohm) o OTTICO. Premere il tasto VOLUME, selezionale la voce "RF IN" e scegliere la modalità desiderata.



Ingresso F 75 ohm selezionato.





Ingresso OTTICO selezionato.

SPETTRO RF DA INGRESSO OTTICO



Dopo aver selezionato la modalità di funzionamento desiderata, TV, CATV o SAT, premi il tasto "HOME".



Tocca "OPTIC" poi "SPECT" oppure utilizza l'encoder.

Esempio 2:



Spettro SAT SPAN "Full EXT" (da 700 a 2700 MHz).

NOTA: In modalità ottica è possibile analizzare lo spettro e misurare solo transponder Satellitari Verticali di Banda Bassa (VL).

COLLEGAMENTI FIBRA OTTICA E TELEALIMENTAZIONE



Esempio 1:

Spettro SAT SPAN "Full SAT"

(da 930 a 2250 MHz).



Lo strumento dotato dell'Analizzatore WI-FI permette di analizzare le Reti WI-FI presenti nell'edificio nella gamma di Frequenza 2,4 e 5 GHz, controlare la potenza del Segnale ricevuto e visualizzare l'Elenco delle Reti.



Premi il tasto "HOME".



Tocca "WI-FI" per visualizzare le reti WI-FI ricevute.

	signai	ch	security	MACADDRESS
roverlabs1	-58	1	wpa2	0014c2b6d5c0
roverlabs3	-58	1	wpa2	0014c2b6d5c1
roverlabs2	-58	1	wpa2	0014c2b6d5c2
roverlabs1	-76	6	wpa2	0014c2b63b30
roverlabs3	-76	6	wpa2	0014c2b63b31
roverlabs2	-76	6	wpa2	0014c2b63b32
_	_	_	_	_

Tocca "VIS. TYPE" per accedere alla lista delle reti WI-FI ricevute.

- Tocca "FREQ" per commutare la banda WI-FI da 2,4 a 5 GHz.

- Tocca "MAX HOLD" per abilitare/disabilitare la memorizzazione del livello massimo del segnale ricevuto.

- Tocca "CHAN" per selezionare la modalità di ricezione dei canali, tutti oppure da 1 a 13 (per le reti a 2,4) e da 36 a 165 (per reti a 5 GHz).

NOTA: Per maggiori informazioni o chiarmenti in merito alla "APP", contatta il tuo Rivenditore di fiducia oppure scrivi a: wecare@roverinstruments.com.





Premi il tasto "HOME" e tocca "BARSCAN".

In modalità TV/CATV e nelle canalizzazioni standard manuali (MANUMEMORY) o automatiche (AUTOMEMORY) lo strumento visualizza i segnali ricevuti distinguendo quelli analogici da quelli digitali con due differenti colori.



Barscan canalizzazione TV standard.



Barscan canalizzazione CATV standard.



Tocca "MENU" e seleziona la modalità di visualizzazione del grafico o per attivare la Telealimentazione DC & RF.



BARSCAN AUTO/MANUALMEMORY.



BARSCAN (GRAFICO TILT). Tocca "PILOT 1" e "PILOT 2" e seleziona i due canali da confrontare per misurare il TILT (differenza di livello).

> CANALI DIGITALI CANALI ANALOGICI

NOTA: Funzione disponibile solo in modalita' TV o CATV.





AUTOMEMORY (TV)-



Premi il tasto "HOME".

Tocca "MEMORY" poi "AUTOMEMORY tv" oppure utilizza l'encoder.



Setta i parametri desiderati.

Tocca "to FILE N" e seleziona il file di destinazione "AUTO" dove salvare la ricerca,

Tocca "LEVEL" e imposta la soglia minima di livello dei canali analogici e digitali da ricercare, Tocca "DISCOVERY" e imposta la modalità di ricerca dei canali:

- ONLY DVBT (solo segnali digitali DVB-T/T2);
- DVBT&C +AnTV (segnali digitali DVB-T/T2/C e segnali TV Analogici);
- DVBT + AnTV (Segnali digitali DVB-T/T2 e segnali TV analogici).

- Tocca "DC&RF" e imposta la tensione di telealimentazione richiesta

Tocca "START SAVE" per avviare la ricerca e creare un nuovo piano canale.

NOTA: se appare "START OVERWRITE" il file selelzionato verrà sovrascritto. Attendere alcuni minuti, lo strumento indicherà i canali analogici e digitali registrati.



Ricerca canali in corso.

Ricerca canali completata.



Una volta completato l'automemory il piano "AUTO" viene selezionato automaticamente.

LOGGER SAVE (TV/CATV)



Premi il tasto "HOME".



Tocca "MEMORY" poi "SAVE DATALOGGER".



Setta i parametri desiderati. Tocca "START SAVE" per creare un nuovo file di log



Esecuzione DATA LOGGER in corso.

NOTA: Se il piano MANU contiene programmi misti TV e SAT, la funzione "STOP & GO" vi assiste durante il LOGGER, chiedendo di spostare la connessione del cavo TV o SAT.



Tocca "RECALL" per richiamare il Logger o "EXIT" per uscire.

NAME	TYPE	PWR LVL	MER C/N	bBER AV	aBER PER
25	DVB-T	70.6	27.5	1.0E-03	<e-08< td=""></e-08<>
26	DVB-T	747	21.7	<e-06< td=""><td><e-08< td=""></e-08<></td></e-06<>	<e-08< td=""></e-08<>
	DVB-T	/5-0	22.5	<e-06< td=""><td><e-08< td=""></e-08<></td></e-06<>	<e-08< td=""></e-08<>
33	DVB-T	43.9	11.3	1.0E-02	3.0E-02
36	DV8-T	74.2	37.5	E 06	<e-08< td=""></e-08<>
	DVB-T	73.5	35.0	<e-06< td=""><td><£ 08</td></e-06<>	<£ 08
	DVB-1	/5.0	28.8	2.0E-04	<e-08< td=""></e-08<>
39	DVB-T	58.0	23.0	5.0E-03	<e-08< td=""></e-08<>
40	DVB-T	73.8	24.1	«E-06	<e-08< td=""></e-08<>
41	DVB-T	514	14.1	1.0E-02	3 0E-02
42	DVB-T	59.5	20.7	2.0E-03	<e-08< td=""></e-08<>

Esempio di misure salvate nel file di Log. Tocca lo schermo per navigare tra le misure.

LOGGER RECALL (TV/CATV)



Premi il tasto "HOME".



Tocca "MEMORY" poi "RECALL DATALOGGER".



Setta i parametri del file di "LOG" tocca "RECALL?" per vederlo

oalo P		L	ALL .		
NAME	TYPE	PWR LVL	MER C/N	bBER AV	aBER PER
25	DVB-T	70.6	27.5	1.0E-03	<e-08< td=""></e-08<>
26	DVB-T	747	21.7	<e-06< td=""><td><e-08< td=""></e-08<></td></e-06<>	<e-08< td=""></e-08<>
30	DVB-T	/5.0	22.5	<e-06< td=""><td><e-08< td=""></e-08<></td></e-06<>	<e-08< td=""></e-08<>
33	DVB-T	43.9	11.3	1.0E-02	3.0E-02
36.	DV8-T	74.2	37.5	-E-06	<e-08< td=""></e-08<>
	DVB-T	73.5	35.0	<e-06< td=""><td><£-08</td></e-06<>	<£-08
38	DVB-1	/5.0	28.8	2.0E-04	<e-08< td=""></e-08<>
39	DVB-T	58.0	23.0	5.0E-03	<e-08< td=""></e-08<>
40	DVB-T	73.8	24.1	<e-06< td=""><td><e-08< td=""></e-08<></td></e-06<>	<e-08< td=""></e-08<>
41	DVB_T	514	14.1	1.0E-02	3.0E-02
42	DVB-T	59.5	20.7	2.0E-03	<e-08< td=""></e-08<>

Esempio di misure salvate nel file di log. Tocca lo schermo per navigare tra le misure.

LOGGER SAVE (SAT)



Premi il tasto "HOME".



Tocca "MEMORY" poi "SAVE DATALOGGER"



Setta i parametri desiderati. Tocca "START SAVE" per creare un nuovo file di log



Esecuzione DATA LOGGER in corso

NOTA: Se il piano MANU contiene programmi misti TV e SAT, la funzione "STOP & GO" vi assiste durante il LOGGER, chiedendo di spostare la connessione del cavo TV o SAT.



Tocca "RECALL" per richiamare il Logger o "EXIT" per uscire.

NAME	TYPE	PWR LVL	MER C/N	bBER A/V	aBER PER
TP110	DVB-S2	66.1	14.5	4.0E-03	<e-07< td=""></e-07<>
TS111	DVB-S2	71.2	15 4	3.0E-03	<e-07< td=""></e-07<>
18112	DVB-S2	68.6	14.8	2.0E-03	<e-07< td=""></e-07<>
TS114	DVB-S2	65.5	14.5	4.0E-03	<e-07< td=""></e-07<>
TP:115	DV8-S	69.4	14.4	4.0E-06	<e-08< td=""></e-08<>
18116	DVB-S2		13.5	5.0E-03	
15117	DVB-S2	69.5	14.5	5.0E-03	<£-07
TP118	DVB-S	63.2	13.3	1.0E-05	<e-08< td=""></e-08<>
TP119	DVB-S2	67.0	16.6	6 0E-04	<e-07< td=""></e-07<>
T8120	DVB-S2	62.1	13.7	6.0E-03	<e-07< td=""></e-07<>
TS121	DVB-S2	65.0	14.2	6.0E-03	<e-07< td=""></e-07<>

Esempio di misure salvate nel file di Log. Tocca lo schermo per navigare tra le misure.

LOGGER RECALL (SAT)



Premi il tasto "HOME".



Tocca "MEMORY" poi "RECALL DATALOGGER".



Setta i parametri del file di "LOG" tocca "RECALL?" per vederlo

NAME	TYPE	PWR LVL	MER C/N	bBER AV	aBER PER
TP110	DVB-S2	68.1	14.5	4.0E-03	<e-07< td=""></e-07<>
TS111	DVB-S2	71.2	15.4	3.0E-03	<e-07< td=""></e-07<>
18112	DVB-S2	68.6	14.8	2.0E-03	<e-07< td=""></e-07<>
TS114	DVB-S2	65.5	14.5	4 0E-03	<e-07< td=""></e-07<>
TP115	DV8-S	69.4	14.4	4.0E-06	-E-08
18116	DVB-S2	65.6	13.5	5-0E-03	
TS117	DVB-S2	69.5	14.5	5.0E-03	<£-07
TP118	DVB-S	63.2	13.3	1.0E-05	<e-08< td=""></e-08<>
TP119	DVB-52	67.0	16.6	6 0E-04	<e-07< td=""></e-07<>
18120	DVB-S2	62.1	13.7	6.0E-03	<e-07< td=""></e-07<>
TS121	DVB-S2	66.0	14.2	6.0E-03	<e-07< td=""></e-07<>

Esempio di misure salvate nel file di log. Tocca lo schermo per navigare tra le misure.





NOTA: Le funzioni speciali dipendono dal modo di funzionamento attivo: TV, SAT o CATV.

RIFLETTOMETRO

Lo strumento dotato dell'applicazione SW RIFLETTOMETRO, permette di verificare il corretto adattamento di un'impianto di distribuzione a 75Ω .

Abbinato ad un generatore di rumore calibrato (ad esempio ROVER mod. CNG 90 STC/CNG 70 USB), nel caso in cui in un'impianto di distribuzione fosse presente un disadattamento di impedenza, ad esempio un cavo in corto circuito, un cavo tagliato o non terminato correttamente con un carico fittizio da 75 ohm, si creerà un'onda stazionaria sullo spettro dello strumento come visualizzata nelle seguenti figure.





In modalità TV premi il tasto "HOME".

Tocca "SPECIAL FUNCT", poi "REFLECTOMETER".



Tocca "MENU" e imposta le caratteristiche del cavo coassiale da analizzare (vedi pagina seguente), al termine tocca "EXIT".



Tocca "SPAN" e seleziona il corretto valore di visualizzazione







Tocca "VERT.POS" e seleziona il corretto valore di visualizzazione



Tocca "MRK1.freq" quindi "MRK2.freq" e imposta le frequenze dei marker in corrispondenza del primo e secondo punto di minimo



Leggi nel campo DISTANCE il valore del disadattamento del cavo: esempio 1,5 m

ESEMPIO 2:



Leggi nel campo DISTANCE il valore del disadattamento del cavo: esempio 1,5 m

CONFIGURAZIONE CARATTERISTICHE CAVO COASSIALE

Cable: Da 1 a 5.

• Configurazioni predefinite caratteristiche cavo coassiale (modificabili).

TYPE: Tipo di cavo da testare.

- AIRSPACE: cavo coassiale con dielettrico in aria.
- COMPACT: cavo coassiale con dielettrico compatto.
- FOAM: cavo coassiale con dielettrico espanso.

V.O.P.: Velocità di propagazione.

• Impostare il valore fornito dal costruttore del cavo.

UNIT: Unità di misura.

Impostare il valore in metri (meters) o piedi (feet).

PICTURE: Grafica dello spettro.

Impostare la modalità grafica di rappresentazione piena (FULL) oppure contorni (CONTOURS).

LOC.OSC.: Oscillatore locale TV.

• Lasciare il valore di fabbrica 0 MHz.

Image: wide of the second se

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

NOTA: Per maggiori informazioni o chiarmenti in merito alla "APP", contatta il tuo Rivenditore di fiducia oppure scrivi a: wecare@roverinstruments.com.

BUZZER E GRAFICO MARGINE DI RUMORE







Tocca "SPECIAL FUNCT", poi tocca "BUZZ & NOIS MARGIN".



Buzzer e Grafico relativi all'andamento del NOISE MARGIN del canale TV/CATV sintonizzato in funzione del tempo.

Toni Acuti = livello di Noise Margin MIGLIORE

Toni Gravi = livello di Noise Margin PEGGIORE

Noise Marg = margine di rumore in tempo reale

Max n.marg = margine di rumore massimo memorizzato

MER = MER in tempo reale

NOTA: La funzione è disponibile anche in modalità CATV e SAT

TEST INTERFERENZE LTE-



Oppure premi due volte il tasto "BARSCAN".

In modalità TV o CATV premi il tasto "HOME".



Tocca "SPECIAL FUNCT", poi "LTE AUTOTEST".



Interferenza LTE lieve. Nella parte bassa del display compare la seguente informazione: PASS = NO filter required (Nessuna interferenza rilevata).





Interferenza LTE elevata. Nella parte bassa del display compare la seguente informazione: FAIL = 20dB ATTEN SUGGESTED (lo strumento suggerisce di attenuare di 20 dB i segnali LTE interferenti).

MENU

Tocca "MENU" per attivare la tele alimentazione "DC&RF"





NOTA: Le funzioni speciali dipendono dal modo di funzionamento attivo: TV, SAT o CATV.

BUZZER E GRAFICO MARGINE DI RUMORE



Dopo aver selezionato il Satellite e il transponder desiderati premi il tasto "HOME".



Tocca "SPECIAL FUNCT", poi tocca "BUZZ & NOIS MARGIN".



Buzzer e Grafico relativi all'andamento del NOISE MARGIN del Transponder Satellitare sintonizzato in funzione del

tempo.

- Toni Acuti = livello di Noise Margin MIGLIORE
- Toni Gravi = livello di Noise Margin PEGGIORE
- Noise Marg = margine di rumore in tempo reale
- Max n.marg = margine di rumore massimo memorizzato
 - MER = MER in tempo reale

NOTA: La funzione è disponibile anche in modalità CATV e TV.

SERVIZIO E SUPPORTO, REGISTRAZIONE WEB E AGGIORNAMENTO SW

AGGIORNAMENTI SW GRATUITI e SERVIZIO di NEWSLETTER:

- ROVER ti offre la possibilità di **aggiornare gratuitamente** il **Software** e i **Piani di Memoria** del tuo Strumento, semplicemente registrandoti all'interno dell'**Area Aggiornamento SW**:
- Una volta registrato, potrai scaricare gratuitamente il programma di Interfaccia S.M.A.R.T. PRO ROVER necessario per installare gli aggiornamenti SW e/o i Piani di Memoria;
- ROVER ti offre inoltre la possibilità di registrarti al nostro servizio di Newsletter attraverso il quale potrere ricevere gratuitamente per e-mail tutte le informazioni relative a: Nuovi aggiornamenti SW, Comunicazioni Tecniche, Corsi di Formazione, Redazionali, Novità di Prodotto, Partecipazione a Fiere ed eventi itineranti e molto altro ancora.

REGISTRAZIONE AREA AGGIORNAMENTO SW:

Se non ti sei già registrato, clicca nel menu in alto a destra la voce "Aggiornamento SW":

- Clicca la voce "Registrati (Primo Accesso)" nel menu a tendina, per accedere all'Area Aggiornamento SW;
- Si aprirà un modulo elettronico da compilare con i tuoi Dati e uno Username a tua scelta;
- Dopo averlo interamente compilato, conferma il modulo premendo il tasto nero "Invia" in fondo alla pagina;
- Una volta inviato sarà visualizzata una pagina di riassunto con i tuoi Dati di Registrazione, nella quale potrai modificare i dati cliccando sul tasto BLU "Modifica Dati", stamparli cliccando sul tasto NERO "Stampa Dati" o accedere direttamente all'Area Aggiornamento SW cliccando sul tasto ROSSO "Accedi all'Area Aggiornamento SW";
- Riceverai una e-mail di promemoria con il tuo User Name e la Password asseganti da ROVER. Conservali in luogo sicuro per futuri accessi all'Area Aggiornamento SW e per poter scaricare nuovi Aggiornamenti SW e/o Piani di Memoria;
- Nel caso di **smarrimento** dello User Name o della Password assegnata da ROVER, la potrai recuperare con l'apposita funzione "User name o Password Dimenticati? Clicca qui" disponibile nel menu a tendina "Aggiornamento SW".

PROGRAMMA S.M.A.R.T.

Lo S.M.A.R.T. è un programma per PC creato da ROVER necessario per interfacciare lo Strumento al tuo PC.

Dopo aver effettuato l'accesso all'Area Aggiornamenro SW dovrai scaricare e installare sul tuo PC il programma S.M.A.R.T. ROVER per aggiornare il Software (SW) e/o i Piani di Memoria (.mem). Il programma S.M.A.R.T. ti permette di aggiornare il SW e i Piani di Memoria del tuo Strumento, creare i tuoi Piani di Memoria misti TV-SAT-CATV, scaricare i Data Logger e gestire la Memoria dello Strumento.



AGGIORNAMENTO SOFTWARE

AGGIORNAMENTO del SW:

Una volta identificato e scaricato il corretto programma **S.M.A.R.T. ROVER** sul tuo **PC** (per maggiori informazioni leggi la pagina relativa allo **S.M.A.R.T.** di questo manuale) è necessario installarlo sul proprio PC per poter aggiornare il **Software (SW)** del tuo Strumento. Successivamente, procedi come segue:

- Nell'Area Aggiornamento SW, identifica il Nome/Modello esatto del modello del tuo Strumento e clicca sull'immagine corrispondente;
- Clicca poi sul rispettivo file di "Aggiornamento SW" e scaricalo sul tuo PC;

• Se desideri conoscere le informazioni relative al contenuto dell'aggiornamento SW, clicca sull'icona blu "i".

AVVERTENZE:

- Prima di effettuare l'aggiornamento SW del tuo Strumento, ti raccomandiamo di **chiudere tutte le applicazioni attive sul PC**: posta elettronica, internet, programmi gestionali, ecc;
- Inoltre, verifica che la batteria dello Strumento sia carica e che lo Strumento sia collegato alla rete elettrica e sopratutto non spegnere o scollegare lo Strumento durante l'aggiornamento. Lo Strumento si spegnerà automaticamente al completamento dell'aggiornamento SW.

N.B. Se la grafica di avanzamento dell'aggiornamento del tuo PC dovesse apparentemente bloccarsi, non fermare mai la procedura di aggiornamento SW in quanto, l'aggiornamento SW, sta comunque procedendo regolarmente.

PROCEDURA:

- 1. Collega lo Strumento alla rete di alimentazione e accendilo;
- 2. Attendi che l'operazione di accensione, fase di Start-Up dello Strumento, si concluda correttamente;
- 3. Collega il cavo USB, prima allo Strumento e poi al PC;
- 4. Avvia il programma S.M.A.R.T. ROVER sul tuo PC;
- 5. Clicca su "Instrument" seguito da "Upgrade Firmware" nella finestra del programma S.M.A.R.T. ROVER;
- Nella finestra Apri seleziona il file di "Aggiornamento SW (.rvr)" già scaricato dall'Area Aggiornamento SW;
- 7. Clicca su "Apri" e conferma la selezione;
- 8. La procedura di aggiornamento SW si avvierà automaticamente;
- 9. In caso contrario, si aprirà la finestra Upgrade Firmware, seleziona all'interno della finestra il modello esatto del tuo Strumento, clicca su **"Upgrade"** per avviare l'aggiornamento manualmente;
- 10. Dopo alcuni minuti, il programma S.M.A.R.T. ROVER caricherà il nuovo SW nel tuo Strumento di misura;
- Quando l'aggiornamento sarà completato correttamente, sullo schermo del PC apparirà l'informazione : Power on the meter to activate FW **PROGRAM SUCCESFUL**;
- 12. Nel caso in cui lo Strumento non si sia spento automaticamente, riaccendilo e verifica, nella maschera iniziale (Start-Up) o nel Self-Test (INFO ANALIZZATORE/STRUMENTO), se il numero della versione del SW è stato aggiornato.

ATTENZIONE:

Nel caso in cui l'aggiornamento dovesse interrompersi o non dovesse andare a buon fine, ti invitiamo a verificare i collegamenti dei cavi USB e a ripetere nuovamente l'aggiornamento dall'inizio.

Se la procedura sopra descritta continuasse a fallire, contatta il tuo rivenditore ROVER di fiducia o l'Agente ROVER della tua Regione, che ti consiglierà il Rivenditore ROVER più vicino a te oppure scrivi a: wecare@ roverinstruments.com

E' possibile scaricare le seguente procedura direttamente dalla sezione "F.A.Q." del sito ROVER: www.roverinstruments.com.

AGGIORNAMENTO PIANI DI MEMORIA TV E SAT

AGGIORNAMENTO dei PIANI di MEMORIA:

Una volta identificato e scaricato il corretto programma S.M.A.R.T. PRO ROVER sul tuo PC (per maggiori informazioni leggi la pagina relativa allo S.M.A.R.T. di questo manuale) è necessario installarlo sul proprio PC per poter aggiornare i Piani di Memoria del tuo Strumento. Successivamente, procedi come segue:

- Nell'Area Aggiornamento SW, identifica il Nome/Modello esatto del modello del tuo Strumento e clicca sull'immagine corrispondente;
- Clicca poi sul rispettivo file "Piani e Satelliti" e scaricalo sul tuo PC.

AVVERTENZE:

- Prima di effettuare l'aggiornamento dei Piani di Memoria del tuo Strumento, ti raccomandiamo di **chiudere tutte le applicazioni attive sul PC**: posta, internet, programmi gestionali, ecc;
- Inoltre, verifica che la batteria dello Strumento sia carica e che lo Strumento sia collegato alla rete elettrica e sopratutto non spegnere o scollegare lo Strumento durante l'aggiornamento.

N.B. Se la grafica di avanzamento dell'aggiornamento del tuo PC dovesse apparentemente bloccarsi, non fermare mai la procedura di aggiornamento dei Piani di Memoria in quanto, l'aggiornamento dei Piani di Memoria, sta comunque procedendo regolarmente.

PROCEDURA:

- 1. Collega lo Strumento alla rete di alimentazione e accendilo;
- 2. Attendi che l'operazione di accensione, fase di Start-Up dello Strumento, si concluda correttamente;
- 3. Collega il cavo USB, prima allo Strumento e poi al PC;
- 4. Assicurati di avere installato la versione PRO e avvia il programma S.M.A.R.T. ROVER sul tuo PC;
- 5. Nella finestra del programma S.M.A.R.T. PRO ROVER, clicca su **"Instrument"** seguito da **"Connect** Instrument";
- 6. Clicca su **"Tools"**, poi **"Mem"** e poi **"Open Mem"** nella finestra del programma S.M.A.R.T. PRO ROVER;
- Nella finestra Apri seleziona il file "Piano di Memoria (.mem)" già scaricato dall'Area Aggiornamento SW;
- 8. Clicca su "Apri" e conferma la selezione;
- 9. Clicca su "Tools", poi "Mem" e poi "Write Mem to Instruments";
- 10. Apparira il seguente messaggio: WARNING: This operation will delete all the prevoius plans stored in the meter;
- 11. Clicca su "OK" e conferma per avviare l'aggiornamento;
- 12. Dopo alcuni minuti, il programma S.M.A.R.T. PRO ROVER caricherà i nuovi Piani di Memoria nel tuo Strumento di misura;
- 13. Quando l'aggiornamento sarà completato correttamente, sullo schermo del PC apparirà l'informazione: **Plan Memory download succesfully !**.

ATTENZIONE:

Nel caso in cui l'aggiornamento dovesse interrompersi o non dovesse andare a buon fine, ti invitiamo a verificare i collegamenti dei cavi USB e a ripetere nuovamente l'aggiornamento dall'inizio.

Se la procedura sopra descritta continuasse a fallire, contatta il tuo rivenditore ROVER di fiducia o l'Agente ROVER della tua Regione, che ti consiglierà il Rivenditore ROVER più vicino a te oppure scrivi a: wecare@roverinstruments.com

E' possibile scaricare le seguente procedura direttamente dalla sezione **"F.A.Q."** del sito ROVER: **www.roverinstruments.com**.

PROCEDURA DI FORMAT HARD DISK

Gli strumenti ROVER, utilizzano tecnologie di ultima generazione dove l'hardware sta assomigliando sempre di più ad un computer. Per questo motivo, in caso di perdita dei Piani di Memoria TV o SAT, deve essere effettuato un **"FORMAT HARD DISK"** per ripulire completamente le memorie, prima di ricaricarli.

PREREQUISITI:

Prima di effettuare la procedura di "FORMAT HARD DISK", assicurarsi di avere eseguito tutti i seguenti punti:

- 1. Visitare il sito www.roverinstruments.com
- 2. Registrarsi per accedere all'area "AGGIORNAMENTO SW";

Per maggiori informazioni leggere la "F.A.Q.": Come registrarmi all'area Aggiornamento SW per scaricare il programma di interfaccia ROVER-S.M.A.R.T., il SW e i piani di memoria TV e SAT dello strumento?

- 3. Se si è già registrati, eseguire direttamente il **"Login"** digitando i propri dati di accesso **"Username"** e **"Password"**;
- 4. Scaricare sul proprio desktop del PC, il programma di interfaccia ROVER S.M.A.R.T.;

NOTA: Il programma di interfaccia per **PC ROVER S.M.A.R.T.** è compatibile solo con PC **WINDOWS** e non è supportato dal sistema operativo **MAC**.

5. Installare nel proprio PC il programma di interfaccia ROVER S.M.A.R.T. (solo la prima volta);

NOTA: Se il programma di interfaccia **ROVER S.M.A.R.T.** è già stato installato nel PC, verificare che sia aggiornato all'**ULTIMA VERSIONE** e cancellare sempre le versioni precedenti;

Per maggiori informazioni leggere la "F.A.Q.": Come faccio a verificare se ho installato sul PC l'ultima versione del programma di interfaccia ROVER-S.M.A.R.T.?

- 6. Selezionare il modello esatto del prorpio strumento e cliccare su "Clicca qui";
 - Scaricare sul desktop del PC il File di Aggiornamento Software;
 - Scaricare sul desktop del PC i Piani di Memoria TV e SAT.

FORMAT HARD DISK

ATTENZIONE: La seguente procedura cancella tutte la memoria dello strumento. Al termine sarà necessario ricaricare il Software e i Piani di Memoria TV e SAT dello strumento.

- 1. Accendere lo strumento (premere il tasto di accensione **HOME** tasto rosso per visualizzare sullo schermo la schermata principale MENU HOME);
- Premere e TENERE premuto per almeno 10 secondi CONTEMPORANEAMENTE i 3 pulsanti meccanici: SPECT, PLAN e VOLUME e attendere che sullo schermo dello strumento compaia il menù di figura 1;



Figura 1: Menu di selezione "FORMAT HARD DISK"



Figura 2: Menu di selezione "RESUME CALIBRATION"

- Selezionare la voce "FORMAT HARD DISK" (figura 1), premere l'encoder (ENTER) e attendere l'esecuzione del processo;
- 4. Selezionare la voce **"RESUME CALIBRATION"** (figura 2), premere l'encoder (ENTER) e attendere l'esecuzione del processo;
- 5. Terminato il processo spegnere lo strumento;
- Premere il tasto HOME per riaccendere lo strumento e immediatamente dopo premere e tenere premuto il pulsante VOLUME fino al completamento della fase di "AVVIO (start-up)", sullo schermo in basso a destra comparirà un quadrato rosso (non i tutti i modelli), al termine rilasciare il pulsante VOLUME;
- 7. Caricare il SW (precedentemente salvato sul desktop del proprio PC); Per maggiori informazioni leggere la "F.A.Q.": Come aggiornare il SW del mio strumento;
- 8. Spegnere lo strumento;
- Premere il tasto HOME per riaccendere lo strumento e immediatamente dopo premere e tenere premuto il pulsante VOLUME fino al completamento della fase di "AVVIO (start-up)", sullo schermo in basso a destra comparirà un quadrato rosso (non i tutti i modelli), al termine rilasciare il pulsante VOLUME;
- 10. Caricare i piani di memoria TV e SAT (precedentemente salvati sul desktop del proprio PC); Per maggiori informazioni leggere la "F.A.Q.": Come aggiornare i piani di memoria TV e SAT del mio strumento;
- Al termine, spegnere lo strumento e riaccenderlo dopo 10 secondi per verificarne il corretto funzionamento.
 NOTA: I MENU (scritte e grafica) delle figure rappresentati nella "F.A.Q." possono variare da modello a modello e/o a seconda dei vari aggiornamenti SW.

BATTERIE LI-ION POLIMER

IMPORTANTE:

- NON LASCIARE LE BATTERIE SCARICHE PER LUNGHI PERIODI;
- METTERLE SEMPRE IN CARICA LA NOTTE DOPO L'USO ANCHE SE NON SONO COMPLETAMENTE SCARICHE.

INFORMAZIONI UTILI:

- 1. Le batterie fornite sono di alta qualità, testate singolarmente, l'autonomia dipende dalle seguenti condizioni d'uso:
 - Dal consumo degli LNB singolo, doppio o quadruplo;
 - Dalla temperatura esterna, sotto i 10° centigradi si perde il 20% della capacità;
 - Dall'età della batteria, ogni anno perde il 10% di efficienza;
 - Ricordiamo inoltre che la funzione TIMER OFF, che spegne automaticamente lo Strumento dopo 5 o 10 minuti di inattività, consente un risparmio fino al 30%.
- 2. La tolleranza dell'indicatore batterie può variare (come in tutti gli apparati elettronici alimentati a batterie) in funzione dei seguenti fattori:
 - dalla percentuale di carica della batteria stessa;
 - dalla temperatura esterna;
 - dalle condizioni di usura della batteria;
 - +/- 2%.

ICONE PER L'INDICAZIONE DELLO STATO DELLE BATTERIE:



AUTONOMIA BATTERIA:

L'autonomia delle batterie è fino ad un massimo di 3 ore.



AVVERTENZE



BATTERIA RICARICABILE

Questo dispositivo contiene una batteria LI-ION POLIMER che può essere ricaricata un numero finito di volte. La batteria è un composto chimico che si usura anche quando non in funzione. Si prega di gettare le batterie negli appositi contenitori. Non tentare di aprire la batteria e non esporla a temperature elevate (oltre 50°C). Se il dispositivo è stato esposto a temperature elevate, lasciarlo riposare a temperatura ambiente prima dell'uso.

RICARICARE LA BATTERIA

La batteria deve essere ricaricata a temperatura ambiente (circa 20°C) a dispositivo spento. Nel caso in cui lo Strumento dovesse rimane inutilizzato per un lungo periodo, si consiglia di riporlo con la Batteria completamente carica.
BATTERY TEST E RIGENERAZIONE BATTERIE

Questa procedura permette di rigenerare/verificare le batterie e ricalibrare l'indicatore di carica.

CONSIGLI UTILI:

- CARICARE LE BATTERIE OGNI NOTTE DOPO L'USO ANCHE SE NON COMPLETAMENTE SCARICHE;
- USARE SEMPRE LE FUNZIONI "BATTERY SAVE" E "TIMER OFF" PER AUMENTARE L'AUTOMONIA DELLO. STRUMENTO;
- LA CAPACITA' MASSIMA DELLE BATTERIE E LA PRECISIONE DELL'INDICATORE DI CARICA, MIGLIORANO ANCHE DI UN 20% ESEGUENDO DIVERSI CICLI DI BATTERY TEST;
- NON SOSTITUIRE LE BATTERIE EFFETTUARE PRIMA DA 3 A 5 CICLI DI BATTERY TEST FINO A RECUPARARE LA MASSIMA CAPACITA' DELLE BATTERIE.

ISTRUZIONI E PROCEDURA PER FUNZIONE "BATTERY TEST":

1. Prima di effettuare il TEST è necessario collegare lo Strumento al carica batteria originale:

- Accendere lo Strumento;
- Premere il tasto VOLUME e selezionare "CONFIGURATION MENU" (figura 1),
- Selezionare la voce "METER" (figura 2) e premere "ENTER" per confermare;
- Selezionare la voce "BATTERY TEST" e selezionare "ON" (figura 2); ٠
- Premere "ENTER" per confermare;
- Leggere con attenzione le varie schermate premendo "ENTER" in successione;
- Nell'ultima schermata di istruzioni selezionare "START" e premere "ENTER" per avviare il test.

ATTENZIONE: se in qualsiasi schermata si seleziona "EXIT" la procedura viene annullata.



FIG. 1*



FIG. 3*

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:

- Non collegare nessun tipo di carico al connettore d'ingresso F (LNB, centrali TV, amplificatori, ecc.);
 - Se presente nello Strumento, estrarre il modulo di accesso condizionato (CAM).
- La durata del Battery Test è di circa 12/18 ore a seconda del modello (operazioni di carica/ 2. scarica/ricarica e misura della durata della batteria). Durante il test lo strumento non deve essere assolutamente utilizzato e alla fine si spegnerà automaticamente. Per garantire il corretto svolgimento del TEST, tutti i comandi dello strumento sono bloccati ad eccezione della funzione di RESET che rimane attiva per spegnere lo Strumento in caso di necessità.
- Al termine del TEST le batterie risulteranno essere completamente cariche. 3.
- 4. Per verificare il risultato del TEST entrare nuovamente in "METER" nel "Configuration Menu" e leggere il risultato (Fig. 3):

Esemplo 180 CHLY = 180 minuti (fig. 3). La "Y" di YES conferma che la batteria è ancora sufficientemente buona, mentre la "N" di NO indica che potrebbe essere guasta o troppo deteriorata, o che il ciclo è stato interrotto.

IMPORTANTE:

Nel caso il TEST venga interrotto con "RESET", l'indicatore di carica delle batterie potrebbe fornire indicazioni errate, pertanto si dovrà ripetere nuovamente la procedura di BATTERY TEST.

* Le schermate rappresentate nella presente Guida possono variare da modello a modello e possono essere soggette a variazioni senza alcun preavviso. Collegando il vostro Strumento, tramite il programma S.M.A.R.T. PRO alla porta USB del PC, è possibile scaricare le schermate sopra rappresentate.

STATO DEI LED DI ALIMENTAZIONE (MAINS) E DI CARICA BATTERIE (CHRG)



STATO STRUMENTO	COLLEGATO ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE	V LED MAINS	abla led batt chrg	NOTE
ACCESO	NO	ACCESSO	SPENTO	Strumento acceso o in fase di accensione
SPENTO	SI	ACCESO	Lampeggiante 0,5 SECONDI OFF 0,5 SECONDI ON	Temperatura batterie anomala. Il ciclo di ricarica è stato sospeso momentaneamente e si riattiverà automaticamente
SPENTO	SI	ACCESO	ACCESO	Batterie in carica
SPENTO	SI	ACCESO	SPENTO	Carica batterie completata
SPENTO	CON ALIMENTATORE NON CONFORME	Lampeggiante 0,5 SECONDI OFF 0,5 SECONDI ON	SPENTO	Lo strumento non si accende. Controllare il trasformatore di alimentazione deve essere 12 Vdc e non 18 Vdc

MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO DI MISURA

PULIZIA

Pulire il vostro strumento da depositi di sporco è facile, e vi aiuterà a conservarlo in perfetta efficienza per anni e anni. È una operazione semplice e veloce, che richiede solo alcune semplici avvertenze.

Per la pulizia è sufficiente utilizzare un panno morbido inumidito con una soluzione di acqua e alcol o un detersivo sgrassante non abrasivo. Pulite delicatamente la tastiera e soprattutto il display dello strumento, per non comprometterne la perfetta leggibilità.

Non utilizzate mai per la pulizia solventi chimici, e non utilizzate panni ruvidi o abrasivi.

MANUTENZIONE E CURA DELLO STRUMENTO

Anche se il vostro strumento è stato progettato per resistere alle condizioni di impiego più severe, alcuni semplici accorgimenti vi aiuteranno a conservarlo in perfetta efficienza anche in condizioni ambientali critiche:

- Evitate di sottoporre lo strumento per lunghi periodi a temperature estreme. Se lo strumento si trovasse per lunghi periodi esposto a temperature superiori a 60°C il display LCD potrebbe danneggiarsi. Evitate quindi di lasciare per lunghi periodi il vostro strumento nell'abitacolo o nel bagagliaio di autoveicoli esposti al sole diretto, in particolare nei mesi più caldi: in queste condizioni le temperature possono facilmente superare i 70°C.
- Anche le batterie potrebbero danneggiarsi o perdere efficienza se lo strumento viene esposto sia alle alte che alle basse temperature per lunghi periodi. In particolare le alte temperature accelerano il tempo di decadimento naturale della carica delle batterie.
- Quando caricate le batterie dello strumento utilizzando l'adattatore di rete, ricordatevi di collegarlo in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria attorno al corpo di trasformazione: in particolare fate attenzione a non coprirlo con tessuti o panni, e non utilizzatelo all'interno della valigetta di trasporto.
- Non immergete lo strumento in acqua! Per quanto lo strumento sia protetto contro spruzzi accidentali, l'immersione completa in acqua potrebbe danneggiarne i circuiti elettronici. In caso di immersione accidentale dello strumento, totale o parziale, lasciate asciugare completamente lo strumento prima di accenderlo; se possibile contattate il servizio tecnico della Rover Laboratories S.p.A.

SERVICE E CONDIZIONI DI GARANZIA

(ITALIA)

La ROVER Laboratories S.p.A. (di seguito denominata ROVER) fornisce un servizio di assistenza e riparazione per tutte le apparecchiature da essa costruite.

Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di acquisto riportata sulla fattura/scontrino fiscale.

In caso di guasti, ROVER deve essere contattata ai seguenti riferimenti:

- Assistenza post-vendita all' indirizzo e-mail: wecare@roverinstruments.com
- Oppure via Fax: +39 030 990 68 94

CONDIZIONI DI GARANZIA:

- A. La validità della garanzia è subordinata al ricevimento presso la ROVER, oppure ai Centri di Assistenza Autorizzati indicati da ROVER dello Strumento accompagnato dai seguenti documenti:
 - Fattura/scontrino fiscale ove sia riportata la data d'acquisto, al fine di stabilire la validità della Garanzia;
 - Modulo di Identificazione dei Guasti, debitamente compilato (vedi punto 2);
 - Documento di Trasporto;
 - Numero di pratica RMA fornito da ROVER, che deve essere applicato in modo ben visibile sul pacco di spedizione (vedi punto 3).
- B. In caso di garanzia scaduta, sarà nostra cura inviare un preventivo/dettaglio di spesa per la riparazione mediante apposita nota scritta (e.mail/fax). Qualora il preventivo formulato NON dovesse essere accettato, le relative spese di formulazione saranno a carico dell'Installatore/Cliente finale stesso quantificabili in Euro 70,00 IVA esclusa.
- C. La garanzia prevede la sostituzione gratuita delle sole parti che, dopo l'esame dei tecnici ROVER, presentino difetti di fabbricazione e non di consumo.
- D. La garanzia decade qualora:
 - Lo Strumento sia stata comunque manomesso o riparato da personale non autorizzato.
 - Vengano riscontrati danni provocati dall'utilizzo errato dello Strumento, oppure da condizioni, tanto di uso quanto dell'ambiente in cui lo Strumento è stato utilizzato.
- E. Parti non coperte da garanzia:
 - Parti dello Strumento soggette ad usura (salvaconnettori, tasti, struttura di plastica, eccetera...);
 - Batterie: 3 mesi dalla data di acquisto se originali;
 - Borse e tracolle, PSU e accessori.
- F. E' esclusa la sostituzione dello Strumento e il prolungamento della garanzia a seguito di guasti.
- G. E' escluso il risarcimento dei danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone o cose derivanti dall'uso improprio dello Strumento.
- H. E' escluso il risarcimento dei danni per interruzioni d'uso a causa di eventuali riparazioni.
- La ROVER non è responsabile di eventuali manomissioni e/o modifiche che causeranno la non rispondenza alle norme CE, specialmente in materia di EMC e di sicurezza nei confronti di persone e/o cose. ROVER è un DVB Member.

2. MODULO IDENTIFICAZIONE/SEGNALAZIONE GUASTI:

Compilate il modulo di Identificazione/Segnalazione Guasti del presente manuale in tutte le sue parti. Descrivete infine, con parole precise, le modalità con cui si verifica il difetto/guasto riscontrato. Una descrizione chiara e completa renderà più semplice l'identificazione del problema da parte del nostro Laboratorio Riparazioni riducendo sensibilmente i tempi di attesa. Inviate il modulo per FAX o per e-mail ai riferimenti indicati e allegate sempre una copia alla spedizione.

3. COME RICHIEDERE l'AUTORIZZAZIONE al RIENTRO per la RIPARAZIONE (RMA):

Una volta verificata invece la reale necessità di rientro dello Strumento, l'Assistenza Tecnica ROVER Vi invierà un Numero di Autorizzazione "Modulo RMA" completo di codice a barre che, grazie al Software di tracciabilità ROVER, renderà immediatamente riconoscibile il rientro al nostro magazzino e l'invio immediato al Laboratorio Riparazioni. Inoltre, nel modulo RMA, troverete le relative istruzioni per la spedizione dello Strumento.

4. COME SPEDIRE IO STRUMENTO in ROVER per la RIPARAZIONE:

ROVER provvederà, tramite corriere, al ritiro dello Strumento direttamente presso l'indirizzo comunicato dall'Installatore / Utente finale.

La spedizione dello Strumento (sia in garanzia sia fuori garanzia) dovrà essere effettuata come indicato in seguito:

- Per guasti in garanzia verificatisi entro il 3° mese dall'acquisto (data fattura / scontrino fiscale), la spedizione deve avvenire (verso e da ROVER) ESCLUSIVAMENTE con corriere convenzionato ROVER; le relative modalità saranno comunicate dall'operatore ROVER al momento dell'apertura della pratica di riparazione (RMA).
- Per guasti in garanzia verificatisi dal 3° al 12° mese dall'acquisto (data fattura / scontrino fiscale), l'invio dello Strumento a ROVER sarà a carico dell'Installatore/Utente finale, mentre la restituzione sarà a carico ROVER. Su richiesta, ROVER può inviare il corriere convenzionato a ritirare lo Strumento, addebitando poi il relativo costo (vedi punto A) in contrassegno alla riconsegna.
- Per guasti verificatisi dopo il 12° mese dall'acquisto (data fattura / scontrino fiscale) e a garanzia scaduta (servizio di assistenza), l'invio a ROVER e la riconsegna saranno interamente a carico dell'Installatore/Utente finale. Su richiesta, ROVER può inviare il corriere convenzionato a ritirare lo Strumento, addebitando poi in contrassegno alla riconsegna i seguenti costi:

Costo del corriere convenzionato ROVER per ogni tratta di trasporto:

- Zone Nord e Centro: Euro 28,50 (IVA esclusa);
- Zone Sud ed Isole: Euro 37,50 (IVA esclusa).

Il materiale trasportato è coperto da assicurazione contro tutti i rischi.

Tanto per l'invio, quanto per la restituzione, il Cliente potrà utilizzare un corriere a propria scelta. In questo caso si dovrà avvisare ROVER e la spedizione dovrà pervenire in porto franco (spese di spedizione ed eventuale assicurazione dovranno essere a carico dell'Installatore/Utente finale stesso).

5. NOTA:

Gli Strumenti inviati che non rispettino le procedure di rientro indicate dal personale ROVER, che siano gravati da qualsiasi forma di spesa, che non rispettino i punti sovradescritti e che non siano completi del relativo Modulo di identificazione / Segnalazione Guasti, saranno inderogabilmente rispedite all'Installatore/Utente finale.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea ed in quelli con sistema di raccolta differenziata).

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato



come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. AssicurandoVi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

MODULO IDENTIFICAZIONE GUASTI (RMA)

A: ROVER INSTRUMENTS SERVICE DEPARTMENT • Fax: +39 030 990 6894

E-mail: wecare@roverinstruments.com • Soggetto: Modulo IDENTIFICAZIONE Guasti

COMPILARE TUTTE LE AREE RICHIESTE. INFORMAZIONI CLIENTE:

•	Data Ragione Sociale Ditta:
•	Cognome Nome del Titolare *:
٠	Indirizzo sede *:
	Città *:CAP *:
٠	Indirizzo consegna/ritiro, filiale di:
	Città *:
•	Partita IVA *:
•	Codice Fiscale *:
•	Telefono:Cellulare:
٠	E-mail *:
•	Persona di riferimento:
•	Banca di appoggio *:
•	Codice IBAN *:

* Campi NON obbligatori per rivenditori ufficiali ROVER (obbligatori per eventuale cliente finale).

N.B. Vi preghiamo di inserire il CODICE FISCALE anche qualora risultasse uguale alla partita IVA. Nel caso di ditta individuale vi è l'obbligo di comunicare anche cognome e nome del titolare.

INFORMAZIONI STRUMENTO:

•	Modello Strumento:
•	Data di acquisto:
•	Copia e Numero fattura (solo se in garanzia):
•	Acquistato c/o:
•	Vers. Software (SW):
•	Vers. Hardware (HW):
•	Numero di Serie (S.NO):

NOTA: Le informazioni relative a: Modello, Numero di serie, Versione firmware/hardware sono disponibili nella maschera iniziale di accensione (Start Up) oppure nella maschera INFORMAZIONI dello Strumento. Nel caso in cui non si riuscisse più ad accendere lo strumento, è possibile recuperare il numero di serie direttamente sull'etichetta applicata sul retro dello Strumento.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA e ACCURATA del DIFETTO:

Si prega di descrivere e allegare il difetto riscontrato, specialmente se SALTUARIO, o se si verifica SOLO in particolari condizioni: ad esempio "a strumento freddo" oppure "a strumento caldo" dopo n. minuti di funzionamento, ecc. Se necessario fornire fotografie delle parti danneggiate e allegare un filmato che evidenzia il problema sul display. Nel caso di descrizioni incomplete del difetto è possibile che non si riesca a riprodurre il guasto il laboratorio

col rischio di rendervi lo strumento non riparato.

(*) aggiungere altre righe in caso servisse a completare la vostra descrizione.

TEMPISTICA RIPARAZIONI: I tempi di riparazone sono di 10 giorni lavorativi (salvo imprevisti). GARANZIA RIPARAZIONI: Le riparazioni hanno una garanzia di 3 mesi sullo stesso intervento.

NON SPEDIRE IN ROVER IL TUO STRUMENTO PRIMA DI AVER RICHIESTO, E RICEVUTO, IL NOSTRO "RMA" E CODICE A BARRE, CON LE RELATIVE ISTRUZIONI DI SPEDIZIONE. IN CASO CONTRARIO LO STRUMENTO VERRA' RESPINTO ALL'ARRIVO IN ROVER.

Per ricevere informazioni sullo stato dell'autorizzazione scrivi a wecare@roverinstruments.com citando il tuo numero di "RMA"

VALORI SUGGERITI

La presente tabella riporta le misure suggerite alla presa utente per le principali modulazioni digitali.

5

SUGGESTED VALUE TO: SUBSCRIBER SOCKET, KUNDEN ANTENNEN DOSE, PRESA UTENTE, PRISE DE L'ABONNE', TOMA FINAL DE USARIO, АБОНЕНТСКИЙ РАЗЪЕМ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D' Q	VB- PSk	S K	DV 8	/B-S PSK	2	DVB-CC	T-H 8 DFD	k GB M	DV GB	B-T2 COFI	& DM	ATS 8	SA) B	
PARAM.	MIN	TYP.	PARAM.	MIN	TYP.	PARAM.	MIN	TYP.	PARAM.	MIN	TYP.	PARAM.	MIN	TYP.
AVG PWR	40 dBµV	50 dBµV	AVG PWR	40 dBµV	50 dBµV	AVG PWR	40 dBµV	50 dBµV	AVG PWR	40 dBµV	50 dBµV	AVG PWR	-15 dBmV	-5 dBmV
NOISE MARG.	3 d B	6 d B	NOISE MARG.	3 d B	6 d B	NOISE MARG.	6 d B	9 d B	NOISE Marg.	6 d B	9 dB	NOISE MARG.	2 dB	9 d B
aBER post Viterbi	2x10 -6	2x10 -8	PER 8PSK	<1x10 -7	<1x10 -8	aBER post Viterbi	2x10 -6	2x10 -8	PER	1x10 -7	1x10 -8	bBER pre Trellis	1x10 -3	<1x10 -6
MER QPSK 2/3 FEC	9 dB	12 dB	MER 8PSK 2/3 FEC	1 1 dB	14 dB	MER 64 QAM 2/3 FEC	25 dB	28 dB	MER 256 QAM 2/3 FEC	25 dB	28 dB	bBER post Trellis	3x10 -6	<1x10 -8
MER QPSK 3/4 FEC	10 dB	1 3 d B	MER 8PSK 3/4 FEC	12 dB	15 dB	MER 16 QAM 2/3 FEC	20 dB	23 dB	MER 256 QAM 3/4 FEC	26,5 dB	29,5 dB	aBER pre R.S.	3x10 -6	<1x10 -8
MER QPSK 5/6 FEC	1 1 dB	14 dB	MER 8PSK 5/6 FEC	1 3 d B	16 dB	MER QPSK 2/3 FEC	14 dB	1 <i>7</i> dB	MER 256 QAM 5/6 FEC	28,5 dB	31,5 dB	MER	16 dB	23 dB



made in Italy

ACCESSORI IN DOTAZIONE

ELENCO ACCESSORI FORNITI IN DOTAZIONE:

- BORSA morbida
- TASCA porta-attrezzi estraibile
- Cinghia TRACOLLA
- Cinghia di FISSAGGIO sicurezza al palo
- Cavo USB 2.0 per collegamento al PC
- ALIMENTATORE caricabatterie 12 VDC
- Guida d'Uso Cartacea
- MANUALE d'uso (CD o USB)
- CONNETTORE F Femmina F Femmina
- CONNETTORE BNC Femmina F Femmina
- CONNETTORE IEC Femmina F Femmina
- CONNETTORE QUICK F Maschio F Femmina

NOTA:

Gli Accessori possono subire variazioni senza preavviso e dipendono dalla configurazione dello Strumento.

ABBREVIAZIONI E TERMINI TECNICI

- APID (Audio Packet Identifier): Audio reception parameters in the MPEG data stream.
- **aBER (Bit Error Rate after Viterbi):** Ratio of the transmitted bits to the erroneous bits after Reed Solomon (Viterbi).
- BCH (Bose Chaudhuri Hocquenghem): External error protection decoder.
- **BER (Bit Error Rate):** The bit error rate shows the quality of the DVB signals. It displays the number of erroneous bits in relation to all the transmitted bits.
- **bBER (Bit Error Rate before Viterbi):** Ratio of the received bits relative to bits that have errors before Reed Solomon (Viterbi).
- CBR (Constant Bit Rate): Is used for MPTS measurements, cf. VBR.
- C/N (Carrier to Noise): Difference between the carrier signal and noise level in dB; see also S/N.
- **EVM (Error Vector Magnitude):** Measures deviation of the transmitted symbols to the ideal constellation, measured in dB.
- **FEC (Forward Error Correction):** Forward Error Correction, e.g. in case of the code rate ³/₄, ³/₄ of the information is user data, ¹/₄ of the data come from the Viterbi correction.
- **Guard Interval:** Guard interval by extending the symbol through a gap. Due to this, good reception is possible even in case of strong reflections.
- LCN (Logical Channel Numbering): Logical channel sorting performed by the provider.
- LDPC (Low Density Parity Check): A new error protection method applied in DBV-S2 (Gallager codes). Inner error protection; code rates from 1/2 to 9/10.
- MER (Modulation Error Rate): MER is the ratio of the average signal power to the average error power in dB. It is a kind of a C/N measurement which gives information whether the receiver is able to demodulate the received signal.
- MPTS (Multiple Program Transport Stream).
- NID (Network Identification): Network ID or channel identification number between 0 and 8191.
- NIT (Network Information Table): Contains, for example, information about all available transponders, PIDs, downlink frequency, polarisation, next transponder for the scan; transmitted in the multiplexer transport stream.
- NsMargin (Noise Margin): Signal to Noise Ratio margin.
- OMI (Optical modulation index).
- **PER (Packet Error Ratio):** The Packet Error Ratio displays the number of incorrectly received data packets relative to the total number of transmitted packets (after Viterbi).
- QEF (Quasi Error Free): Bit error rate equals 2.00e-4.
- **Noise Level:** Sum of noise factor and thermal noise floors. Noise is created by physically caused molecular motion in electrical conductors.
- RMS (Root Mean Square): Method of a square mean value determination.
- S/N (Signal to Noise): Difference between the wanted signal and the noise level in dB; S/N \approx C/N + 1,5; see also C/N.
- SPTS (Single Program Transport Stream).
- TSID (Transport Stream ID): Transponder/multiplex ID.
- VBR (Variable Bit Rate): Is used for MPTS measurements, cf. CBR.
- VPID (Video Packet Identifier): Video reception parameters in the MPEG data stream.

NOTE

 ·		 	 		 				 	
 		 	 	· – – – ·	 				 	
 		 	 		 		_	_	 	_
 ·		 	 		 				 	
 		 	 	·	 				 · ·	
 		 	 		 				 · ·	
 		 	 		 				 · ·	
 		 	 		 				 · ·	
 ·		 	 		 	 		 	 · /	
 	 	 	 	· ·	 				 · ·	
 ·	 	 	 	· ·	 	 	 	 	 	
 ·	 	 	 	· ·	 	 	 	 		
 ·	 	 	 	·	 	 	 	 		
 ·	 	 	 	· ·	 	 				
 ·	 	 		·	 	 	 	 		
 ·	 	 			 	 	 	 	 	
 ·	 	 	 			 		 		
·	 					 	 			
 ·	 					 	 	 	 	
·	 		 			 	 	 		
·	 		 			 	 	 		
·	 - -<					 - -<			 	
·	 				 	 	 		 	
·	 					 				
·	 - -<					- - - - - - - - -				
·	 - -<								 	
	 				 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -				
·	 					 				
	 					- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -				
						- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -				
·	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -						 	 		
	 					- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		 		

INDICE

- 2 Conosci il tuo TAB 5 ULTRA
- 4 HOME e Navigazione
- 9 Configurazione
- 14 Misure SAT
- 27 Misure TV
- 38 Misure FM
- 41 Misure CATV
- 49 Analizzatore di spettro
- 50 Misure OTTICHE
- 53 Analizzatore WI-FI
- 54 BARSCAN livello/potenza di tutti i canali
- 55 MEMORY
- 61 Funzioni speciali TV e CATV
- 66 Funzioni speciali SAT
- 67 Servizio e Supporto, registrazione WEB e aggiornamento SW
- 67 PROGRAMMA S.M.A.R.T.
- 68 AGGIORNAMENTO SW
- 69 AGGIORNAMENTO PIANI di Memoria
- 70 PROCEDURA DI FORMAT HARD DISK
- 72 BATTERIE LI-ION POLIMER
- 72 AVVERTENZE
- 73 BATTERY TEST & RIGENERAZIONE BATTERIE
- 74 STATO dei LED di ALIMENTAZIONE e CARICA BATTERIE
- 75 MANUTENZIONE dello STRUMENTO di MISURA
- 76 SERVICE e CONDIZIONI di GARANZIA (Italia)
- 77 TRATTAMENTO dei RIFIUTI
- 78 RMA: MODULO IDENTIFICAZIONE GUASTI
- 79 VALORI SUGGERITI
- 80 ACCESSORI in dotazione
- 81 Abbreviazioni e termini Tecnici

ASSISTENZA CLIENTI

wecare@roverinstruments.com

skype[®] - solo per chiamate wecare.roverinstruments



Progettato e Assemblato a Sirmione, Italia.

RO.VE.R. LABORATORIES S.p.A. Via Parini 2, 25019 Sirmione (BS) Italy tel. +39 030 9198 1 fax +39 030 990 6894 Le specifiche del prodotto possono cambiare senza preavviso.

I MENU (scritte e grafica) possono variare senza preavviso da modello a modello e in base alla versione SW. Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Registro Produttori AEE nº IT0802000002107 • Registro Produttori Pile e Accumulatori nº IT09070P00001516