



MODELLO	RESET HW	RESET SW
ATOM LIGHT STC ATOM LIGHT PLUS ATOM POWER STC DIGICUBE STC TOUCH METER	<p>Tenere premuto per 10 secondi il pulsante rosso interruttore e poi</p>  <p>HOME</p> <p>riaccendere lo strumento.</p>	<p>Accendere lo strumento e subito dopo premere e tener premuto il tasto "VOLUME" fino a che si sente il beep.</p>
ATOM HD STCOL DM 16Q DM 16 4HD EXAMINER EXAMINER HD & HD GOLD DM 16C DM 16C_3 ST 4 DISCOVERY ST 4_2 & ST 4_3	<p>Tenere premuto per 10 secondi il pulsante rosso interruttore e poi</p>  <p>HOME</p> <p>riaccendere lo strumento.</p>	<p>Accendere lo strumento tenendo premuto contemporaneamente il tasto "PLAN", rilasciandolo solo al completamento della fase di accensione.</p>